



 **ELOTEC**
Lapväärtintie 702
64300 LAPVÄÄRTTI
Puh. 06 2228 401
www.elotec.fi

Käyttöönotto

1. Jos kaikki on kunnossa kytkettäessä virta keskukseseen, ainoastaan vihreä verkko-LED jää palamaan.
2. Jos ilmenee häiriöitä, on ne korjattava ennen jatkamista.
3. Suorita lampputesti ja varmista, että kaikki indikointiledit toimivat oikein.
4. Tarkista, että kaikki painikkeet toimivat.
5. Testaa kaikki ilmaisimet, palopainikkeet, hälyttimet, jne.

Pääsytasot

- *Taso 1* (normaalitila) *Käyttäjä* voi suorittaa lampputestin ja vaientaa sisäisen summerin.
- *Taso 2 Käyttäjä* voi vaientaa ja käynnistää hälyttimet, palauttaa keskuksen, suorittaa irtikytkentöjä ja kytkeä viiveet päälle/pois.
- *Taso 3 Asentaja* voi ohjelmoida viiveet ja asettaa palokeskus testitilaan.

Syötä koodi numeropainikkeilla tasojen 2 ja 3 aktivoimiseksi. Ryhmien 3-6 keltaiset LEDit syttyvät sarjassa jokaisesta painalluksesta. Jos painalluksien välillä kuluu yli 20 sekuntia, hälytyspaneeli palaa tasolle 1. Siirryttäessä tasolle 2 LED-valo vilkkuu hitaasti, ja nopeasti siirryttäessä tasolle 3.

Koodi tasolle 2: **2244**

Koodi tasolle 3: **4321**

Testitila

Testitila aktivoidaan painamalla "Lampputesti" tasolla 3. Kaikkien ryhmien testi- ja vika-LEDit syttyvät.

Suorita testaus. Jokaista aluetta aktivoitaessa vastaava palo-LED syttyy viideksi sekunniksi. Sisäinen summeri ja hälyttimet aktivoituvat sekunniksi. Ryhmä palautuu automaattisesti kymmenen sekunnin kuluttua.

Poistu testaustilasta painamalla "Lampputesti".

Lisätoiminnot

Aseta ryhmille viive

Paina "Ryhmä" tasolla 3. Vastaava LED-valo syttyy.

Valitse ryhmä painamalla punaista painiketta, kunnes haluamasi ryhmän LED syttyy.

Vahvista valinta painamalla "1" ja valitun ryhmän palo-LED syttyy.

Lopeta viiveryhmien ohjelmointi painamalla "Ryhmä"-painiketta.

Huom!: Viiveaika on asetettava ennen viivästettävien ryhmien valintaa. Katso seuraava kappale.

Viiveen asettaminen

Paina "Viiveitä aktivoituna" tasolla 3. Vastaava LED-valo syttyy.

Viive osoitetaan ryhmien 1-4 palo-LED:eillä. Sytytä toivottu määrä LED:ejä punaisella painikkeella, viive saadaan laskettua ynnäämällä syttyneiden Ryhmä-LEDien numerot.

Esimerkiksi: 10 minuutin viiveessä kaikki ledit syttyvät.

1+2+3+4 = 10 minuuttia.

Lopeta viiveiden ohjelmointi painamalla "Viiveitä aktivoituna".

Viiveet voidaan nyt kytkeä päälle/pois painamalla "Viiveitä aktivoituna" tasolla 2.