



DIP-Kytimet ( As.Ohj. sivu 9 luku 2.6 )

Dip-Kytin 10 tulee asettaa OFF asentoon kun käytetään kantasireenejä

Dip-Kytin 14 = ON: 1-hälytyksen vaatimuksen.  
OFF: 2-hälytyksen vaatimus

Dip-Kytin 15 = ON: 230V verkkovika viivästetty 24 tuntia.  
OFF: 230V verkkovika viivästetty 20 min

Pääty jää auki.  
Toiminta testataan oikosulkemalla johdot

Pääty jää auki.  
Toiminta testataan oikosulkemalla johdot

**Käännä**

<p><b>Lapväärtintie 702</b> <b>64300 LAPVÄÄRTTI</b> <b>Puh. 06 2228 401</b> <b>www.elotec.fi</b></p>	<p>Piirustuksen sisältö:</p> <p>Kytentäkaavio Paloilmoitin ES 801</p>	<p>Muutos.:</p>
	<p>Piirt.: Peter Kvis Rev.: 1.2 Arkisto: M/Ark/Kaav/ES801</p>	<p>Hyv.: Peter Kvis</p>
<p>Pvm.: 28.12.2015</p>	<p>Ark.: A 3</p>	<p>Piirustusnro.: 801_kaav</p> <p>Mittasuhte:</p>