

Käyttöohje Elotec M20 / M40



KÄYTTÖ PALOHÄLYTYKSEN SATTUESSA

1. Paikanna palon sijainti: Sijaintitiedot näkyvät selvällä tekstillä näytöllä. Jos on useita hälytyksiä voidaan näitä selata painamalla "Muisti" otsikon alta löytyvää "Palo" painiketta.
Älä vaienna hälyttimiä ennenkuin hälytyspaikat on tarkistettu!
2. Yritä sammuttaa palo käyttäen palosammutuslaitteistoa tai muuta saatavilla olevaa sammutusmateriaalia.
PALOKUNTA - puh. 112
3. Kun palo on sammutettu voidaan hälytysjärjestelmä palauttaa takaisin normaaliin käyttötilaan. Jos palohälytys on aktivoitu palopainikkeesta on painike resetoitava ennen palauttamista.

Avaa käyttäjävaltuudet painamalla OK,OK,ESC

Vaienna summeri:

Paina "Summerin Vaiennus" (Pääset hälytyslistan painamalla ESC)

Vaienna Palokellot/Sireenit: (Ainoastaan palokunnan luvalla)

Paina "Vaienna/käynnistä hälyttimet"

Palauta keskus: (Ainoastaan palokunnan luvalla)

Paina "Palautus"

KESKUKSEN YLEISKATSAUS

Näyttö Summerin vaiennus Selaaja hälytyksiä/Tapahtumia

Tila

- PALO
- Vika
- Ennakko
- Testi
- Irtikytkentöjä
- Käyttö

Muisti

- Palo
- Vika
- Testi
- Irt.

6-1-2 KYTKE YKSIKÖ IRTI
↑↓ Valitse keskus ←→valitse silmukka
K:01 S:001 Y:001 Yksikköteksti vaihtelee
TILA : PÄÄLLÄ

Vika

- Hälyttimet
- Verkkovika
- Järj.vika

Hallinta

- Summerin vaiennus
- Palautus
- Lampputesti
- Hälyttimet vaienna/päälle

Irtikytkentä

- Vältin
- Hälyttimet
- Ennalta valitut ilmaisimet
- Viiveitä aktivoituna

Avaa keskus OK,OK,ESC

Navigointipainikkeet Vaienna hälyttimet Reset / Palauta

KÄYTTÖ VIAN SATTUESSA

1. **Vaienna summeri:**
Paina "Summerin Vaiennus"
2. Tarkista laitteisto ja korjaa vika, tarvittaessa ota yhteyttä auktorisoituun huoltoliikkeeseen.
3. **Palauta keskus:**
Paina "Palautus"

MANUAALINEN IRTIKYTKENTÄ

1. Paina "OK", anna salasana (↑↑↑↑↑) ja hyväksy painamalla "OK".
 2. Mene valikkoon "6-1-2" ilmaisimen irtikytkemiseen.
 3. Valitse keskus (K:01-32) käyttämällä nuoli ↑ ja ↓.
 4. Valitse silmukka (S:001-128) nuolella →, vahvasta painamalla "OK".
 5. Valitse oikea osoite nuolilla ↑ ja ↓, vahvasta painamalla "OK".
 6. Aseta tila IRTIKYTKETYKSI nuoli ↑ painikkeella ja paina "OK".
- HUOM!** Yksikkö on irtikytkettynä kunnes se kytketään takaisin päälle.
Päälle kytkemiseen - toista samaa menettelytapaa kuin yllä mutta aseta tila PÄÄLLE

Käyttöohje Elotec M20 / M40

Selaa Palohälytykset



Palohälytyksen sattuessa Keskuksen näytöllä näkyy ensimmäinen Palo

Ylin rivin teksti tarkoittaa

Palohälytyksen sattuessa Keskuksen näytöllä näkyy ensimmäinen Palo

PALO 001 - Kertoo missä järjestyksessä palohälytys on tullut

RYHMÄ053 - On ryhmä missä palo on havaittu, kaaviossa

S003Y086 - On yksikön osoite, vastaa kaaviossa osoitetta

Rivi 2 - Kertoo selkokielellä mistä hälytys on tullut

Käytävä 4:KRS - on ryhmän nimi

Pohjoinen pääty - kertoo tarkemmin missä hälyttävä ilmaisin sijaitsee

VIIM.PALO RYHMÄ008 SPR 4:KRS

- On viimeisin rekisteröity Palo

PALAVIEN RYHMIEN MÄÄRÄ 0003

- Kertoo miten monta ryhmää on palotilassa

053

03.086



Painamalla tähän Keskus näyttää seuraavan palotapahtuman

Vilkkuva punainen LED osoittaa että on useita hälytyksiä

RYHMÄ001

001

S001Y001

01.001



Painamalla tähän

Keskus näyttää seuraavan palotapahtuman

RYHMÄ008

008

S001Y025

01.025