

# ASPECT

# Näytteenottoilmaisin, *NITRO ja GRIZZLE*; Konventionaalinen, Osoitteellinen ja Itsenäinen

# ASENNUSOHJE

IMA 201 005 R2B

SUOMI



# SISÄLTÖ

SISÄLTÖ	2
1. JOHDANTO	4
1.1. ASPECT 2010-sarja	4
1.2. Käyttöalueet	6
1.3. Ymparistoon sovittaminen ja herkkyys	6
1.4. Asennusonje 1.5. Aspect Tool	<i>۲</i> 8
1.5.1. Asennus	
1.5.2. Käyttö	
1.5.3. Luo yhteys Aspectiin	8
1.5.4. Ensi-yhteyden luominen uuteen Aspectiin	9
1.5.6. Yleiskatsaus	10
2. KÄYTTÖ	12
2.1 Indikoinnit	12
2.2 Painikkeet	12
2.3 Tietojen lukeminen	
2.3.1. Lapantumalokit	
2.3.2. Jarjestelma- ja reaallaikaiset tiedot	14
2.3.2.1 FLOW välilehti – ilmanvirtaus sekä kalibroidut raia-arvot	14
2.3.3. Ohielma-asetukset	
	16
3. TOIMENPITEET PALOHALTITKSILLE JA HUOLTOILMOITUKSILLE	10
3.1. Palohälytys	
3.2. Huoltoilmoitus	
4. PUTKEN OSAT JA TARVIKKEET	17
4.1. Näytteenottoputki	17
4.1.1. Yleistä tietoa	17
4.1.2. Yleiskatsaus putkenosista	18
4.2. AU 002 ulospuhallusmoduuli	
4.2.1. Ulospuhallusmoduulin tarkoitus	
4.2.2. Olospunaliusmoduulin asemaninen ja purkaminen	
4.3.1 Haistelija käyttöalueota	20
4.3.2. Haistelijan asentaminen	
4.4. VULCAN pöly- ja kondenssisuodatin	21
4.4.1. Suodattimen käyttötarkoitus	21
4.4.2. Suodattimen asentaminen	21
5. SUUNNITTELU	22
5.1. Kaapeli	22
5.2. Putkistot	22
5.2.1. Putken pituus	
5.2.2. ASPECTIN seka putkistojen sijoitus	
5.2.3. Naytteenottopisteet	
5.3.1 Kasvihuoneet	23
5.3.2. Siipikaria- ja sikalarakennukset	
5.3.3. Kirkot	24
5.3.4. Pakastevarastot	24
6. ASENTAMINEN	25
6.1 Putkistot	25
6.1.1. Valmistelut	
6.1.2. Asennus	25
6.1.3. Reikien poraaminen	
6.1.4. Reikien merkintä	26
6.1.5. Putken liittäminen ASPECTIIN	27
6.2.1. ASPECTIN avaaminen	

6.2.2. Kaapeliläpiviennit	
6.2.3. Silmukkakytkentä	
6.2.4. Langattomat järjestelmät	
6.2.5. Verkkokytkenta	
7. KÄYTTÖÖNOTTO	
7.1. Kalibrointi	
7.2. Tärkeät tarkistuskohdat	
7.3. Varmistus ja dokumentointi	
7.3.1. EloVac	
7.3.2. Jarjestelmaraportti Aspect Toolissa	
8. OHJELMOINTI	
8.1. Ilmanvirtaus ja irtikytkentä	
8.2. Virta, signalointi ja herkkyys	
8.3. Herkkyystaso, päivä/yö-tila	
9. YLLÄPITO	
9.1. Suositellut huoltovälit	
9.2. Vuosittainen tarkistus	
9.3. Aspectin testaaminen	
9.3.1 Testitila (Vain Itsenäinen Aspect)	
9.4. Suodattimien vaihtaminen	
9.5. DIAMANT niukkassuodattimen tarkistus ja vainto	
9.7. Sensorkit vaihtaminen	
10 TEKNINEN ERITTELY	30
10.1. Yleista	
10.1.2. Sähköiset tiedot	30 20
10.1.3. Ympäristö	
10.1.4. Indikoinnit	
10.1.5. Painikkeet	
10.2. EN54	
10.3. Ulostulot	
10.3.1. Jänniteulostulo	
10.3.2. Releulostulot	
Liite B – Konventionaalisten järjestelmien kytkentä	
Liite C – Osoitteellisten järjestelmien kytkentä	
Osoitteellistaminen eri järjestelmissä	
Liite D – Itsenäisten Aspectien kytkentä	
Liite E – Ohjelmointitoiminnot	
Liite F – Huoltokoodit	
Liite G – CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus	

#### Tekijänoikeus

© 2011–2015 Elotec AS. Pidätämme kaikki oikeudet. Elotec AS myöntää oikeuden tämän ohjekirjan monistamiseen vain sisäistä käyttöä varten. Elotec AS pidättää oikeuden tietojen muutoksiin, ilman ennakkoilmoitusta. Pidätämme oikeuden painovirheisiin.



# 1. JOHDANTO

#### 1.1. ASPECT 2010-SARJA

ASPECT 2010-sarjan näytteenottoilmaisimet ovat kehitettyjä savun ja palokaasujeen varhaiseen ilmaisuun kaikissa mahdollisissa olosuhteissa, teollisuuden ja maatalouden vaativista ympäristöistä, puhtaisiin ympäristöihin joissa vaatimuksena on varhainen savun ja palokaasujen ilmaisu.

Elotec Aspect on valmistettu sietämään vaativia olosuhteita pölyllä, kondenssilla ja ammoniakkikaasuilla, ja on siksi luonnollinen valinta teollisuuden tuotantotilojen, eläintilojen sekä kasvihuoneiden suojaukseen.

ASPECT 2010 voidaan toimittaa useana eri versiona – itsenäisenä tai konventionaalisiin ja osoitteellisiin järjestelmiin liitettävänä, sekä langallisesti että langattomasti. Saatavilla useilla ilmaisinvaihtoehdoilla.

Jokaisella versiolla on erityisesti sovitettu CPU-kortti sekä firmware, optimaaliselle toiminnalle.

Itsenäinen ASPECT on hyväksytty keskuksena, ja voidaan toimittaa valikoimalla integroiduilla moduuleilla jotka tarjoavat lisätoimintoja:

- GSM-lähetin hälytyksen siirtoon, puhe/SMS. \*
- Verkkomoduulilla etähallintaa varten verkon yli / yhteenliittämiseen valvontakeskukseen. \*
- Sovitinmoduuli hyväksytyille langattomille savuilmaisimille/palovaroittimille ja hälyttimille 868 MHz yli.\*

ASPECT on valmistettu eloksoituun alumiiniseokseen, ja on kehitetty erityisesti pysymään siistin näköisenä pitkäaikaisenkin käytön jälkeen vaativissa olosuhteissa. Kansi ja pohja ovat PC/ABS-muovia. Tiivis toteutus ja ylipaine varmistavat että pöly ja kosteus pysyy poissa elektroniikasta.

Puhallin ja kotelo on suunniteltu tehokkuutta ja melua ajatellen, mikä tekee ASPECT:ista selvästi yhden markkinoiden hiljaisimmaksi näytteenottoilmaisimeksi.

- Yleinen melutaso on 60 dB, ASPECT:in melutaso on normaaliasetuksilla 55 dB.
- Melutasoa voidaan alentaa ennestään (5-10 dB) asentamalla ulospuhallusmoduuli AU 002.
- Voidaan toimittaa erikoisvaimennettuna, tuuletin "hiljaisessa-tilassa" joka alentaa melutason jopa 35 dB asti putkiston enimmäispituutta tulee lyhentää vastaavasti (katso oma asuntojen reikätaulukko).

Virtalähde on sisäänrakennettu, mutta ASPECT pystyy myös kommunikoimaan ulkoisen virtalähteen kanssa, jota käytetään tapauksissa joissa tarvitaan suurempi akkukapasiteetti. (Sisäinen akku poistetaan tällöin.)

ASPECTissa on myös valmius signaalien vastaanottamiseen mahdollisista ulkoisista suodattimista putkistoissa.

ASPECTilla on usean eri tason sisäisiä testejä:

- Ilmanvirtausta valvotaan jatkuvasti, havaitsemaan ongelmia suodattimissa ja putkistoissa.
- Ilmanvirtausvahti testautuu automaattisesti kerran kuukaudessa, millä varmistetaan jatkuva ilmanvirtauksen valvonta. Tämän testin yhteydessä ASPECT suorittaa myös sisäisten prosessien täydellisen tarkistuksen.
- Sensoreissa on jatkuva itsediagnostiikka, älykkäällä testijärjestelmällä mikä antaa ilmoituksen puhdistuksen tarpeesta (CleanMe).

Yksinkertainen asennus ja huolto:

- Ulkoiset kiinnityskorvat varmistavat että asennus onnistuu koskematta sisäisiin komponentteihin, ja vaikuttamatta kotelon tiiviyteen.
- Yläkannen muotoilun ansiosta yläosan riviliittimiin päästään helposti käsiksi, ja tämä avataan omilla avaimilla jotka löytyvät alakannen sisältä.
- Näytteenottoilmaisin sallii että ovi on auki tarkistusta ja suodatinvaihtoa varten 4,5 min ajan, ilman erillistä käyntiä keskuksella sitä ennen.
- Manuaalista kalibrointia ei tarvita, ei herkkyyden eikä suodatinvalvonnan suhteen. Herkkyyttä ei voida ikinä säätää sallittujen arvojen ulkopuolelle.

Suunnitteluohjelma "EloDraw" avulla varmistat että EN 54 noudatetaan, ja tämä on hyvin yksinkertainen ja tehokas käyttää. Suunniteltuun kohteeseen tarvittavat laitteet ovat automaattisesti lueteltuna ja hinnoiteltuna, sekä Elotec:lle lähetettävää tilausta varten ja asiakkaan tarjousta varten.

#### \*) Ei VdS testattu







#### **1.2. KÄYTTÖALUEET**

ASPECT soveltuu erittäin hyvin moneen eri ympäristöön. Alla on muutamia esimerkkejä käyttöalueista.



Kirkot

Data/palvelinhuoneet ja tekniset tilat



Raskasteollisuus ja varastohallit



Urheilu- ja uimahallit



Toimistoympäristöt



Maatalous ja kasvihuoneet

#### **1.3. YMPÄRISTÖÖN SOVITTAMINEN JA HERKKYYS**

Jos valvotulla alueella on luonnollisesti esiintyvää savua tai kaasuja, löytyy sovittamiseen useita vaihtoehtoja turhien hälytysten välttämiseksi.

- 1. Tilaa Aspect ympäristöön soveltuvilla sensoreilla saatavilla on kolme eri herkkyystasoa.
  - a. Sensorkit on helposti vaihdettavissa paikan päällä jos tämä arvioitu väärin tai olosuhteet muuttuvat.
- 2. Käytä ASPECT-TOOL sovellusta ja aseta kyseisen alueen herkkyys matalaksi.

#### Tilaustiedot:

Valitsemalla jokaisesta sarakkeesta yksi valinta saadaan tilausnumero Aspectille tai sensorkit:lle. **HUOM!** Ellei 'Herkkyyttä' erikseen mainita, Aspect / Sensorkit toimitetaan *Medium* herkkyydellä.

Tuote	Sensorityyppi	Herkkyys	-	Järjestelmä (vain AE2010)
AE2010 SENSORKIT	<b>N</b> = Nitro <b>G</b> = Grizzle	<b>N</b> = normaali (tyhjä) = medium <b>H</b> = korkea	-	V = Voice M = Magnum R = Royal S = Itsenäinen
Esimerkki:	AE2010NN-V SENSORKIT-G		(4	Aspect Nitro <i>Normal</i> Voice järjestelmään) (Sensorkit Grizzle <i>Medium</i> )





#### 1.4. ASENNUSOHJE

Lue tarkasti tämä ohjekirja läpi ennen asennuksen aloittamista.

Ohjekirjasta löytyy jaksoja jotka on merkitty ♀. Tämä kuvake osoittaa vinkkejä asennustyön helpottamiseen. Eräissä jaksoissa on ⚠. Näitä ohjeita **on noudatettava** että järjestelmä varmasti toimisi tarkoituksen mukaisesti. Kuvaketta ♥ käytetään osoittamaan muuta kiinnostavaa tietoa.



Ohjekirjan usealta sivulta löytyy niin sanottuja QR-koodeja. Skannaamalla näitä älypuhelimellasi saat lisätietoa, esim. Youtube-videoiden, nettisivujen tai sovelluksen muodossa. Ellei puhelimessasi ole viivakoodilukijaa voit kokeilla esim. «QR Droid» Android-laitteille, tai «QR Reader for iPhone» iOS-laitteille.

Opiskele suunnittelijan piirustuksia ja seuraa niitä tarkasti. Auktorisoidun asentajan tulee hyväksy mahdolliset poikkeamat suunnitelmasta. Käytä Elotecin määräämiä kaapeleita ja putkia. Putket, käyrät ja jatkot on oltava Elotecin toimittamia että järjestelmä olisi kyväksytty. Elotec voi myös toimittaa heikkovirtakaapelit langallisiin järjestelmiin, jotka täyttävät keskuksen asettamat vaatimukset.



230V-verkkojännitteen kytkennän suorittaa valtuutettu sähköasentaja, voimassa olevien säännösten ja asetusten mukaan.



Muista aina sovittaa ohjelma-asetukset (kuten ilmanvirtausikkuna) rakennusmassan ja käyttötarkoituksen mukaan. Katso sivu 44. Jos toistuvasti tulee selittämättömiä ilmanvirtausvikoja (huoltokoodit 4 ja 5, katso sivu 45), se osoittaa että ilmanvirtaus muuttuu yli P1 asetetun arvon (1-10) ja/tai yli P6 asetetun ajan (1-3).







Sisältää 2kpl ionisoivia savuilmaisimia: Innehåller 2st ioniserande rökdetektorer: Ll001 Am-241 33kBq säteilylähdettä / strålkällor

STUK päätös / beslut: 13/311/01

Hävitettävä sähköelektroniikka-romuna. Återvinns som el och elektronikapparat.



7



#### 1.5. ASPECT TOOL



Mahdollisimman helppoa käyttöönottoa, konfigurointia ja huoltoa varten käytetään **Aspect Tool** sovellusta, joka löytyy Android älypuhelimille sekä tableteille. Sovellus kommunikoi Aspectin sisäänrakennetun WiFi diagnoosimoduulin kautta.







Etsi Elotec Google Play-kaupasta, tai skannaa yllä oleva QR-koodi. Valitse Aspect Tool sovellus, valitse «Asenna» ja hyväksy sovelluksen vaatimat tiedot. Sinun ja osoitekirjan tietoja käytetään vain Google-tilisi sähköpostiosoitetta varten, tätä käytetään lisenssiä varten.

Suosittelemme että aktivoit sovelluksen automaattisen päivittämisen että käytössäsi on aina uusin versio.



#### 1.5.2. Käyttö

Kun Aspect Tool suoritetaan ensimmäisen kerran ja painat aloitusnäytön ikonia, sinua pyydetään täyttämään käyttäjätiedot.

HUOM! Mikään toiminto ei ole käytetävissä ennen kuin nimi, yritys ja oma sähköpostiosoite on täyetty.

Aloita «Handshake»-painikkeella. Valkoiset mansetit osoittavat ettei yhteyttä ole luotu. Ensimmäisellä painalluksella saat valinnan käyttää demo-tilaa tai ostaa lisenssi-avaimen.





Yhteyden Aspectiin saa luotua vain avaimella. Avaa sovelluksen täysi versio painamalla «Osta avain» painiketta. Lisenssiavain on ostettavissa Google Play:sta, tai voit tilata koodin Elotec:lta. Muista ilmoittaa sovelluksen käyttäjätiedot sivun «Tili ID» kohdassa oleva sähköpostiosoite. Avain on voimassa yhden vuoden ostopäivästä.

**HUOM!** Jos ostat lisenssin Elotecilta, muista laittaa tilausvahvistus tai kirjoittaa koodi talteen, siltä varalta jos puhelin vaihtuu avaimen voimassaoloaikana.

#### 1.5.3. Luo yhteys Aspectiin

Yhdistä Aspectiin painamalla «handshake»-painiketta. Ellet ole yhdistettynä oikeaan verkkoon, näkyy oikealla oleva viesti.

Paina «Avaa wifi asetukset» ja yhdistä oikealla esitettyyn «Aspect\_WiFi» verkkoon. Palaa tämän jälkeen Aspect Tool ohjelmaan painamalla takaisin-painiketta.

Ellei «Aspect\_WiFi» verkkoa näy, aktivoi WiFi-moduuli avaamalla Aspectin ovi ja painamalla ovessa olevaa vihreää painiketta. Sinisen LEDin tulee olla päällä.



Kun yhteys Aspectiin on luotu, «handshake»-painikkeen mansetit muuttuvat vihreiksi. Lisäksi yläosassa oleva langaton-symboli muuttu punaisesta vihreäksi – tämä symboli näkyy jokaisella sivulla.



## 1.5.4. Ensi-yhteyden luominen uuteen Aspectiin

Kun sovellus rekisteröi uuden Aspect-yksikön, josta ei ole aiempaa tietoa, sinua pyydetään antamaan tietoja järjestelmästä.

Jatkossa kun luodaan yhteys samaan Aspectiin, tiedot latautuvat automaattisesti.

Anna asennuspäivämäärä. Sovellus ehdottaa nykyistä päivää.



Anna asiakkaan nimi.

Anna projektin tai asennuskohteen nimi. Käytä kuvausta josta myöhemmin tunnistat projektin. Jos asiakas on ennestään tuttu, saat ehdotuksia jo olemassa olevista projekteista samalla asiakkaalla.

Anna projektin vastuuhenkilön nimi. Tämä voi olla esim. työnjohtaja tai ulkoinen konsultti. Kopio asennuspöytäkirjasta lähetetään myös tähän sähköpostiosoitteeseen.

Anna järjestelmän sijainti. Postinumero on ilmoitettava, katuosoite on valinnainen.

Kuvaus Aspectin sijainnista, helpottaa löytämistä perille myöhemmin.







Nimi:	Asiakastiedot	. /	
		_	











#### 1.5.6. Yleiskatsaus

Seuraava kuvaruutu näytetään sovelluksen käynnistyessä. Tältä näytöltä löytyy kuvakkeet eri toiminnoille. Sovellus on jaettu kahteen osioon – «vihreä osio» tietojen turvallista lukua varten, ja «punainen osio» jossa on mahdollista muuttaa yksikön asetuksia. Aloitusnäytöllä on lisäksi oma painike yhteyden luomista varten Aspectiin, ja oikotie kalibrointisivulle, helpottamaan käyttöönottoa.



#### Tietojen luku, vihreä osio

Vihreä osio edustaa turvallista tietojen lukemista. Näiden toimintojen kautta ei ole mahdollista muuttaa asetuksia.



- Tapahtumaloki
- Konfigurointitiedot (ilmanvirtaus/irtikytkentä)
- Asennustiedot
  - Konfigurointitiedot (virta/signalointi)
- Tilatiedot



#### Konfigurointi, punainen osio

Punainen osio edustaa toimintoja jotka vaikuttavat Aspectiin toimintaan.



- Päivä/yö-herkkyydet
- - Tyhjennä tapahtumaloki
- Lataa alkuasetukset

#### Käyttäjätiedot

Käyttäjätiedot sivulla määrität yhteystiedot joita käytetään mm. järjestelmäraporttien lähettämiseen. Google tilin-ID haetaan automaattisesti puhelimesta, ja käytetään lisenssiä varten. Kentät Nimi, Yritys, ja Minun sähköposti on täyettävä ennen kuin sovellus otetaan käyttöön. Tallenna muutokset painamalla levyke-kuvaketta.



< 📤 ELOTEC 🛛 🚿 💾	<b>£</b> .
Konto id	elotec.fi@gmail.com
Nimi:	Oiva Virtanen
Yritys:	Sähköasentaja Oy
Työ s-posti:	info@sahkoasentaja.fi
Kopio osoitteeseen:	tyonjohto@sahkoasentaja.fi
Kopio osoitteeseen:	<u> </u>
	🕴 🖻 🔊 9.28 🖘 🖊



# 2. KÄYTTÖ



#### 2.1 INDIKOINNIT

Aspect näyttää toimintatila ledeillä – muista laittaa toivotulla kielellä olevat teksti-lehdet oveen.

Vihreä Verkko-LED palaa:	Normaali -tila
Vihreä Verkko-LED sammunut:	Verkkojännite puuttuu
Vihreä Verkko-LED vilkkuu:	Vikaa akussa tai latauksessa (eriteltynä vika-lokissa)
Verkko- ja vika-LEDit vilkkuu:	Aspectia ei ole kalibroitu
Punainen alue-LED palaa:	Savua havaittu kyseisellä alueella
Keltainen alue-LED vilkkuu:	Alue irtikytketty
Keltainen alue-LED palaa:	Puhdista minut (CleanMe)
Huolto-LED palaa:	Yleinen huoltoilmoitus (eriteltynä lokissa)
Sireenivika-LED palaa:	Vika sireenilähdössä – katkos tai puuttuva päätevastus
Sireenivika-LED vilkkuu:	Testi- tila

#### **2.2 PAINIKKEET**

Kaksi painiketta – punainen ja vihreä – käytetään Aspectin konfigurointiin, sekä eri käyttötoiminnoille, CPU-versiosta riippuen. *HUOM! Varmista että oveen tulee oikeat tekstilehdet.* 

#### Aspect Keskus:

Punainen painike:Vaientaa hälyttimet.Vihreä painike:Palauttaa Aspectin normaali-tilaan.HUOM! Sireenien vaiennus aktivoi automaattisesti vikalähdön. Tämä tallentuu lokiin todisteeksi painikkeiden käytöstä.

#### Osoitteellinen ja konvetionaalinen Aspect:

Punainen painike:	Kytkee Aspectin irti (molemmat alueet).
Vihreä painike:	Kytkee Aspectin päälle (kun silmukassa on jännite).

Painikkeita voidaan myös käyttää Aspectin ohjelmointia varten, kun **Aspect Tool** sovellus ei ole käytettävissä. Katso Liite E – Ohjelmointitoiminnot, sivu 44.



#### 2.3 TIETOJEN LUKEMINEN

Tässä kerrotaan miten eri tietoja saadaan luettua Aspect Tool sovelluksen avulla. Nämä ovat turvallisia toimintoja jotka tehdään sovelluksen *vihreässä osiossa* – mitään asetuksia ei muuteta.

Ohjeet edellyttävät että olet jo yhdistänyt Aspectiin luvun 1.5.3 mukaisesti, sivulla 8.

#### 2.3.1. Tapahtumalokit

•



Näytöllä on kolme välilehteä, näitä painamalla näet viimeiset huoltoilmoitukset, palohälytykset sekä viimeisimmät konfigurointimuutokset.

- Yksityiskohta-painike näyttää yksityiskohtaiset toiminta-arvot huoltoilmoituksen sattuessa.
- Lisää -painike näyttää listan kaikista lokiin kirjatuista tapahtumista.
  - Yläosan kirjekuoren kautta voidaan lähettää tapahtumaloki annettuun sähköpostiosoitteeseen.
    - o Sähköposti lähetetään heti kun puhelimella/tabletilla on internetyhteys.



## 2.3.2. Järjestelmä- ja reaaliaikaiset tiedot



Tilatiedot on jaettu usealle välilehdelle.

#### 2.3.2.2. ASPECT välilehti – yleiset yksikkötiedot

Täällä näytetään tärkeitä tietoja kuten sarjanumero, tuotemalli sekä tärkeitä päivämääriä.

Järjestelmätyyppi: Aspectissa on yhteenliitettävää järjestelmäää varten sovitettu firmware.

- Konventionaalinen
- Osoitteellinen
- Keskus (itsenäinen Aspect)

< 🍂 🔳	ITEC		<b>V</b>		<u>R</u> .
ASPECT	VIRTAUS .	JÄNNITE	LÄMPÖTILA	HERKKYYS	WiFi
	Yksikköteksti: Aspectin sarjanumero: Järjestelmätyyppi: Tunnistintyyppi: Tunnistinsarja: Asennettu: Seuraava akun vaihto:	Itsenäinen NITRO Medium 08.01.2013 09.01.2017			
$( ) \qquad ( )$				÷ ()	13.26 💈

#### 2.3.2.1. FLOW välilehti – ilmanvirtaus sekä kalibroidut raja-arvot

Suosittelemme kirjaamaan ylös nämä arvot. Tarkista ettei ilmanvirtaus ole liian lähellä raja-arvoa, ellei siihen ole syytä.

Aspectin ovi on oltava suljettuna aina kun ilmanvirtausarvoja luetaan.



KESKIARVO näyttää ilmanvirtauksen keskiarvon 3 viimeisen tunnin ajalta, tämän perusteella voidaan määrittää onko Aspect oikein kalibroitu olosuhteisiin nähden.

NYT arvo näyttää reaaliaikaisen ilmanvirtauksen, ja päivittyy heti virtauksen muuttuessa.



#### 2.3.3. Ohjelma-asetukset

Ohjelma-asetusten arvot ovat helposti tarkistettavissa ilman vaaraa että niitä muutetaan. Asetukset on jaettu kahteen ryhmään, näytettynä alla. Yleiskuvaus toiminnoille, katso Liite E – Ohjelmointitoiminnot sivulla 44.



< 🎒 ELOTEC	
P1 – Ilmanvirtauksen vikakynnys 1 - Auto	
P6 – Ilmanvirtausvian osoitus 6 t. korkeasta, 30 min. matalasta virtauksesta (2)	6 t. korkeasta, 30 min. matalasta
P7 – Puhaltimen nopeus	
P10 – Autokalibrointi 48 tuntia (1)	48 tuntia (1)
P11 – Irtikytkentäaika 4 tuntia (4)	
	🕴 🐻 13.30 🛛



#### Virtalähdettä, signalointia sekä herkkyyttä koskevat asetukset.

< lotec		
P2 – Sisäinen virtalähde Sisäinen akkuvalvonnalla (1)	Sisäinen akkuvalvonnalla (1)	
P3 – Aux-sisääntulon toiminta Irtikytkentäkatkaisin (2)	Irtikytkentäkatkaisin (2)	
P4 − C-suodattimen virransäästö sähkökatkoksella <sup>Pois (1)</sup>	Pois (1)	
P5 – Verkkovian osoitus 2 tunnin kuluttua (3)	2 tunnin kuluttua (3)	
P8 – Signaali silmukassa irtikytkettäessä Päällä (1)	Päällä (1)	
P9 – HyperSense Pois (1)	Pois (1)	
		2
	¥ 🔘 13.30	7



# **3. TOIMENPITEET PALOHÄLYTYKSILLE JA HUOLTOILMOITUKSILLE**

#### 3.1. PALOHÄLYTYS

Hälyttävä ryhmä (ja mahdoliinen sijaintiteksti) osoitetaan keskusyksiköllä. ASPECTIN etukannessa oleva punainen LED osoittaa savua havainneen alueen.

Tarkista kaikki huoneet jotka kyseinen putkisto kattaa. Ellei savua näy, on alue tarkistettava hyvin huolellisesti.

 $\land$ 

Kytevä palo voi olla silmälle näkymätön ja voi leimahtaa liekkeihin paljon myöhemmin.

Aspectin käyttötapa riippuu mallista, jos se on keskukseen liitetty tai ei.

#### Aspect liitettynä paloilmoitinkeskukseen:

Hälytykset vaiennetaan ja kuitataan paloilmoitinkeskukselta – ei käyttöä Aspectilta.

#### Aspect Keskus (itsenäinen):

Punainen painike:Vaientaa hälyttimet.Vihreä painike:Palauttaa Aspectin normaaliin tilaan.HUOM! Hälyttimien vaiennus aktivoi vikalähdön. Tämä tallentuu lokiin todisteeksi painikkeen käytöstä.

#### **3.2. HUOLTOILMOITUS**

Tilanteet jotka vaativat toimenpiteitä käyttäjältä tai huoltoliikkeeltä osoitetaan ASPECTIN yleisellä huolto-LEDillä. Tarkistamalla tapahtumalokin selviää mistä ilmoitus johtuu.

Huoltoilmoitusten tarkoitus on saada käyttäjä tietoiseksi näytteenottojärjestelmään vaikuttavista olosuhteista. On tärkeää että syy saadaan paikannettua ja mahdolliset puutteet korjattua. Huomaa että osa huoltoilmoituksista voivat normaalisti tulla sähkökatkon tms. sattuessa.

Tapahtumat saa helposti luettua Aspect Toolin kautta, mutta voidaan myös lukea suoraan Aspectilta vilkkuvilla LEDeillä.



Näytetään suositeltu korjaustoimenpide viimeiselle tapahtumalle.

Aspectin käyttötapa riippuu mallista, jos se on keskukseen liitetty tai ei.

#### Aspect liitettynä paloilmoitinkeskukseen:

Hälytykset vaiennetaan ja kuitataan paloilmoitinkeskukselta – ei käyttöä Aspectilta.

#### Aspect Keskus (itsenäinen):

Punainen painike: Vihreä painike: Vaientaa hälyttimet. Palauttaa Aspectin normaaliin tilaan.

Tapahtumalokin saa tyhjennetyä oikosulkemalla S100 (Liite A, kohta 14 – sivu 40) edestakaisin. Tämä on hyvä tehdä esim. vuosihuollon yhteydessä.





### 4. PUTKEN OSAT JA TARVIKKEET

#### 4.1. NÄYTTEENOTTOPUTKI

#### 4.1.1. Yleistä tietoa

Ilmanäyte kulkeutuu ASPECTin ilmaisinkammioon putkiston kautta. ASPECT-järjestelmä käyttää putkia 25 mm ulkohalkaisijalla ja 22 mm sisähalkaisijalla.



Alkuperäinen putki on leimattu Elotec-logolla, mikä antaa vakuuden siitä että putki on hyväksytty käytettäväksi. Jokaisen metrin välein on myös merkit jotka toimivat apumerkkeinä reikiä sijoittaessa, suuntamerkkinä välttämään putken vääntymistä.



Putkenosien tulee täyttää VdS/EN54-20 vaatimukset EN61386-1 mukaan, vähintään luokkaan 1131 asti. Käytä ainoastaan alkuperäisiä, hyväksyttyjä Elotec-putkia jotka täyttävät jäykkyyden lisävaatimukset (estää taipumista) ja sisäisen pintakäsittelyn (katso "IMA 000 109, Putkiston suunnittelu").

Putket toimitetaan 4 metrin pituisina ja katkaistaan toivotun pituisiksi tarpeen mukaan. Jotta katkoksista tulisi siistit ja ilman asteita, käytetään ELOCUT leikkuria.



ELOCUT

Putkiston jatkot tehdään erityisillä jatkoholkeilla – eivät vaadi liimaa, jatkot ovat kartiomaiset ja sisältävät tiivistysmassaa.

Koko putkisto kiinnitetään seinään ja kattoon yksinkertaisilla kiinnikkeillä. Yleiskiinnike CL 250 on avoin, ja putket painetaan suoraan kiinnikkeen sisään. Tiloissa joissa on odotettavissa suuria lämpötilanvaihteluita, on tärkeää että putkistot voivat liikkua vapaasti kiinnikkeissä. Tähän tarkoitukseen käytetään CL 255 tai vaijeri kiinnitystä.







CL 250 W



CL 251 W

Muita osia voidaan käyttää erikoisissa käyttö-olosuhteissa.



# 4.1.2. Yleiskatsaus putkenosista

Putkisto voi koostua seuraavista osista:

4 m pitu	uiset 25 mm putk	ket:
	PL 252 P	<ul> <li>– harmaa muovi, täydessä nipussa on 13 putkea (52 m)</li> </ul>
	PL 252	<ul> <li>– harmaa muovi, yksittäinen putki</li> </ul>
	AL 250	<ul> <li>alumiini, yksittäinen putki</li> </ul>
Jatkoho	olkit:	
	SK 252	<ul> <li>harmaa muovi, kartiomainen tiivistemassalla</li> </ul>
	AL 250 S	– alumiini
Kaari:		
	BE 252	– 90° harmaa muovi
	AL 250 B	– 90° alumiini
Kiinnikk	keet:	
	CL 250	– yleiskiinnike, harmaa
	CL 250 W	<ul> <li>yleiskiinnike vaijeri-ripustukseen, harmaa</li> </ul>
	CL 251 W	<ul> <li>– "S-koukku" kiinnike vaijeri-ripustukseen, musta</li> </ul>
	CL 255	<ul> <li>– lukittu kiinnike, tilava, valkoinen</li> </ul>
Päätytu	ılppa:	
-	EP 250	
Erikoiso	osat:	
	LK 501	– kondenssipullo
	VF 250 com	– VULCAN pöly- ja kondessisuodatin
	AU 002	- ulospuhallusmoduuli
	GG 256	– 80 cm kasvihuone-haara *
	GG 006	– 40 cm osahaara *
	SN 285 M	– haistelija, joustava letku, muovinen pää, 75 cm *
	SN 253 P	<ul> <li>haistelija, joustava letku, muovinen pää, 300 cm *</li> </ul>
	KG 250	<ul> <li>risti-haara (vain erityisasennuksiin) *</li> </ul>
	TG 250	– T-haara (vain erityisasennuksiin) *
	PLP 210 007	<ul> <li>– 2-1 yhdyskappale, yksi putkisto molempiin alueisiin *</li> </ul>
		-





#### 4.2. AU 002 ULOSPUHALLUSMODUULI

#### 4.2.1. Ulospuhallusmoduulin tarkoitus

ASPECT voidaan varustaa valinnaisella ulospuhallusmoduulilla. AU 002:lla on kolme käyttötarkoitusta:

- Kun ASPECT asennetaan tilaan jonka ilmassa leijuu paljon pölyä, on suositeltavaa asentaa AU002 noin 0,5 m putkilla jotka johtavat ulospuhallusilman pois yksiköstä. Muuten pölyä saatta vetäytyä turbulenssin mukana ASPECTIIN ulospuhallusreiän kautta.
- Jos suojatun tilan ja ASPECTin tilan ilmanpaineet eroavat huomattavasti toisistaan, tulee AU 002 käyttää johtamaan ulospuhallusilman takaisin suojattuun tilaan, tasoittamaan ilmanpaine-eroja. Molempien alueiden/putkistojen ilmanpaine tulee olla samaa luokkaa.
- 3. Jos ASPECT on asennettu toimistoon tai vastaavaan ja suojaa eläintiloja, voidaan ulospuhallusmoduulilla johtaa ei toivotut hajut takaisin eläintilaankt.



Ulospuhallusputken pituus on laskettava mukaan putkiston kokonaispituuteen. Jos ulospuhallusputki on erityisen pitkä, voidaan joutua lyhentämään putkistoja jotta vasteaika pysyy asetettujen arvojen sisällä. Nyrkkisääntönä ulospuhallusputki ei saisi ylittää 4 m.



AU 002 vaimentaa myös ASPECTin tuulettimen ääntä huomattavasti, jos tuulettimen ääntä pidetään häiritsevänä (esimerkiksi kirkoissa tai toimistoissa).

#### 4.2.2. Ulospuhallusmoduulin asentaminen ja purkaminen

Ulospuhallusmoduulin asentaminen on helppoa – ilman työkaluja. Aseta moduuli kuvan osoittamaan uraan, ja paina se pohjaan kunnes se lukkiutuu paikoilleen.



ASPECT jossa AU 002 ulospuhallusmoduuli asennettuna

- 1. Pohjakotelo
- 2. AU 002 ulospuhallusmoduuli
- 3. «Avain» moduulin irrottamiseen



AU 002:ssa on kaksi ulospuhallusputkea ja molempia tulee käyttää.

Jos moduuli halutaan purkaa pois, voidaan alakannessa sijaitsevaa «avainta» käyttää lukkotapin avaamiseen, kuten kuvassa näkyy. Jonka jälkeen AU 002 voidaan helposti vetää ulos kiskosta.





#### 4.3.1. Haistelijan käyttöalueota

Elotec haistelijaa käytetään asennuksissa joissa putkisto halutaan kätkeä piiloon (esimerkiksi kirkot) ja/tai lisäsuojana hyönteisiä vastaan (esimerkiksi kasvihuoneet). Haistelija voidaan myös johtaa sähkökaappiin, palvelinkaappiin tai vastaaviin jotta kriittiset kohteet saadaan optimaalisesti valvottua.

**HUOM!** Suodattimella varustettuja tarvikehaistelijoita ei saa käyttää, nämä tunnetusti heikentävät järjestelmän toimintaa jos haistelijoita asennetaan pääsemättömiin paikkoihin.

Haistelija on tehty muistuttamaan pientä savuilmaisinta, jotta maalarit / rakentajat tietävät olla maalamatta ja peittämättä näitä. Haistelijan pään halkaisija on 3,5 cm ja sopii 5 mm sisähalkaisijalla olevaan letkuun.



Kannen takana on neljä tarkoin mitoitettua reikää jotka estävät hyönteisten pääsyn letkuun ja putkeen.

**SN 258 M** haistelijalla on joustava letku terässukalla joka toimii suojana hiiriä ja muita jyrsijöitä vastaan Letku toimitetaan normaalisti 75 cm pituisena.



**SN 250** haistelija voidaan kiinnittää suoraan putkeen jossa ennalta porattu (< 7mm) reikä.



**GG 256** haaralla on 80 cm jäykkä kapillaariputki haistelijaa varten, ja käytetään tilanteissa joissa haistelijapäätä ei voida kiinnittää kattoon.



Katso myös «IMA 000 109, Putkiston suunnittelu».

#### 4.3.2. Haistelijan asentaminen

- Tee kattoon 13 mm reikä läpivientiä varten.
- Asenna haistelijan oma jatkokappale putkistoon. Letkun tulee osoittaa suoraan ylöspäin jatkokappaleessa.
- Poista haistelijan kansi.
- Vedä letku katossa olevan reiän läpi, ja aseta se kunnolla haistelijan päälle.
- Aseta haistelija läpivientireikään.
- Kiinnitä pää 3 mm puuruuveilla ja paina kansi paikoilleen.



\*) Haistelija ei ole VdS testattu, ja käytetään ainoastaan Elotecin ohjeiden mukaisesti.



#### 4.4. VULCAN PÖLY- JA KONDENSSISUODATIN

#### 4.4.1. Suodattimen käyttötarkoitus

VULCAN on suunniteltu erottamaan pölyn ja kondenssin ilmavirrasta ennen sen johtamista ASPECTiin. Suodatinta tarvitaan vain erittäin pölyisissä tiloissa, ASPECTissa on itsessään sisäänrakennetut suodattimet ja erityisesti suunnitellut ilmaisimet jotka estävät pölyn aiheuttamat vaikutukset.

Skannaamalla oikealla olevan QR-koodin löydät videon, www.youtube.com/elotecno.

VULCANissa on kehittynyt pölysuodatin ja kondenssipullo, joten LK 501 kondenssipulloa ei tarvita VULCANin yhteydessä.

Yksikkö on huolellisesti suunniteltu olemaan vaikuttamatta vasteaikaan enemmän kuin 5 sekuntia.

VULCANin alaosassa olevat pöly- ja kondenssipullot on tarkistettava ja tyhjennettävä säännöllisesti.

#### 4.4.2. Suodattimen asentaminen

!

VULCAN asennetaan ASPECTin välittömään läheisyyteen, kuvan mukaisesi. Kuvan mittojen mukaan Aspect ja Vulcan tulevat samalla korkeudelle, ja ne saadaan liitettyä tavallisilla 90° asteen mutkilla.





ASPECT VULCAN suodattimella



VULCAN suodattimet asennettu vastakkain



On tärkeää että VULCAN maadoitetaan, jotta vältytään staattiselta lataukselta joka voi heikentää suodattimen kykyä suodattaa pölyä.



### **5. SUUNNITTELU**

#### 5.1. KAAPELI

- Kaapelit (jos käytössä) valitaan sen järjestelmän vaatimusten perusteella, johon ASPECT liitetään.
- Silmukkakaapelin pituus ja ilmaisimien kokonaismäärä määrittää johtimien halkaisijan. Johtimien halkaisija voi myös toisinpäin, rajoittaa silmukkakaapelin pituutta tai siihen liitettävien ilmaisimien määrää.
- Maakohtaiset tai paikalliset säännökset määrittävät silmukkakaapelin minimivaatimukset.



Vaativissa olosuhteissa tulee kaikki kaapeli-liitokset suojata syövyttäviltä aineilta. Käytä siksi vain hyväksyttyjä Scotchlok (UY), Tel-Splice-AMP, tai vastaavia rasvaliittimiä jotka antavat yhtä hyvän suojan.

#### 5.2. **PUTKISTOT**

#### 5.2.1. Putken pituus

Putkisto on suunniteltava siten että saadaan tasaisesti ilmaa koko valvotulta alueelta, ja että kuljetus-/vasteaika on sallittujen rajojen sisällä. EN54-20 mukaan vasteaika saa olla enintään 60 sekuntia. ASPECT 2010 liitettävien putkistojen määrä riippuu vaaditusta luokasta.



Aspectin molemmissa alueissa on oltava putkistot, sillä tämä voi vaikuttaa ilmanvirtausvahdin kalibrointiin. Molempiin alueisiin liitettään vähintään 10 m putkisto.

Katso «IMA 000 109, Putkiston suunnittelu» lisätiedoille.



100-metrin putkistot mahdollistavat suurien alueiden kattamisen, mutta eivät sovellu usean pienen tilan savunilmaisuun. Jos putkisto kattaa liian monta tilaa, saattaa todellisen palopaikan paikantaminen kestää liian kauan.

#### 5.2.2. ASPECTIN sekä putkistojen sijoitus

Ilmanpaine, lämpötilat ja kosteudet on otettava huomioon kun päätetään ASPECTin sijoituksesta sekä putkistojen vedoista.

ASPECTIA ei tule sijoittaa kylmään tilaan ellei siihen imeytyvä ilma ole vähintään yhtä kylmä.

Kun lämmintä, kosteaa ilmaa imeytyy kylmään tilaan, muodostuu kondenssia. Jos kylmä tila on pakkasen puolella, saattaa kondenssi jäätyä ja tukkia putkiston. Putkiston tulee siksi aina mennä kylmästä tilasta lämpimään jos vain mahdollista. Muissa tilanteissa tulee käyttää VULCAN tai kondenssipulloa kondenssin poistamiseen.

Putkiston on aina kuljettava vähintään 2 m huoneessa jossa ASPECT sijaitsee, ennen liittämistä ilmaisimeen.



Asentaminen ympäristöön jonka lämpötila ylittää sallitun käyttölämpötilan, saattaa vaikuttaa yksittäisiin järjestelmäkomponetteihin. Itse yksikkö ja sen elektroniikka sietää 60 °C, mutta akkuja ei tule ladata yli 50 °C lämpötiloissa. Huomioi asennuskorkeuksien lämpötilaerot, Aspectin itselämpeneminen sekä mahdollinen auringon vaikutus.

Varmista että ASPECTin molemmin puolin on riittävästi tilaa tarvittavia lisäsuodattimia ja/tai kondenssipulloja varten.



Molempien valvottujen alueiden ilmanpaine/-alipaine tulee olla samaa tasoa. Jos valvotussa tilassa on alipainetta verrattuna Aspectin asennustilaan, tulee käyttää ulospuhallusmoduulia.

#### 5.2.3. Näytteenottopisteet

Näytteenottopisteiden sijainnin tulee täyttää paikallisten tai kansainvälisten asetusten, valvotun alueeen pinta-alaa koskevat vaatimukset. Jokainen reikä on verrattavissa savuilmaisimeen.

Reiät tulee sijoittaa vähintään 100-150 cm päähän puhaltimista.

Jokaisen näytteenottopisteen koko riippuu vaaditusta herkkyystasosta. Katso «IMA 000 109, Putkiston suunnittelu» lisätiedoille.



#### 5.3. ERIKOISSOVELLUKSET

#### 5.3.1. Kasvihuoneet

Kasvihuoneet joissa on varjostusverhot, tulee huomioida valvonta verhon molemmin puolin. Elotecilla on ratkaisu tähän.



- 1. Varjostusverho
- 2. Näytteenottoputki

- 3. Imureikä
- 4. Haistelija 80cm haaralla

#### 5.3.2. Siipikarja- ja sikalarakennukset

Siipikarja- ja sikalarakennusten vaativien olosuhteiden takia, tulee tehdä erikoistoimenpiteitä järjestelmän optimaalisen toiminnan varmistamiseksi.

ASPECT tulisi asentaa eläintilan viereiseen tilaan. Näiden eläintilojen ilmastointijärjestelmä aiheuttaa yleensä suuren alipaineen, jonka takia tulee käyttää AU 002 ulospuhallusmoduulia – eläintilaan johdetuilla paluuputkilla – joka ehkäisee paine-eron vaikutuksen ilmanvirtaukseen.



Jos ASPECT asennetaan eläintilaan, tulee se varustaa ulospuhallusmoduulilla jossa on lyhyet putket (0,5 m), mikä estää pölyä pääsemästä ASPECTIIN ulospuhallusreiän turbulenssin mukana.

Molemmilla valvotuilla alueilla tulee olla samantasoinen ilmanpaine-/alipaine.

Suuren pölyisyyden takia tulee aina käyttää VULCAN pöly- ja kondenssisuodatinta kun ASPECT asennetaan siipikarja- tai sikarakannukseen.



#### 5.3.3. Kirkot

ASPECT on varhaisen hälytyksen järjestelmä joka soveltuu erittäin hyvin kirkkojen suojaukseen, ja käyttämällä haistelijoita saadaan asennuksesta lähes näkymätön.

Putkistot sijoitetaan kirkon ullakolle, johon liitetään 'SN 285' haistelijat jotka asennetaan kirkkosalin kattoon. Vain haistelijan pää jää näkyviin kirkkosalissa. Haistelijan letkulla on joustava terässukka joka estää hiirten tai vastaavien jyrsimisen.



- 1. Katto
- 2. Näytteenottoputki

Haistelijoita voi myös sijoittaa ulkokaton ulokkeisiin jolloin saadaan myös ulkopuolinen suojaus.



Putkiston tulee aina olla tulpattu kun käytetään haistelijoita.

Kirkkosalin tehokasta valvontaa varten voidaan T-haaroja tai ristiä voidaan putkiston haaroittamiseen. Kaikkien haarojen tulee ilmeä ilmaa samasta tilasta.

#### 5.3.4. Pakastevarastot

Elotec ASPECTilla on ominaisuuksia joiden ansiosta se soveltuu hyvin myös tiloihin joiden lämpötila on reilusti pakkasen puolella.

Pakastevarastoihin suosittelemme Aspect Grizzle C-sensoreilla (AE2010GN). Lisäksi tulee huomioida seuraavat asiat:

#### Asetukset:

- Kondenssisuodattimen tulee olla aina aktiivinen, myös sähkökatkon aikana (P4=1). Alkuasetus.
- Puhaltimen on käytävä normaalilla käyntinopeudella myös irtikytkennän ajan (P8=3) ja pakastuksen/sulatuksen aikana. Alkuasetus.

#### Putkistot:

- Putket asennetaan 15-25 cm päähän katosta välikappaleilla tai vaijeriasennuksella.
- Reikien halkaisijoiden tulee olla vähintään 3 mm.
- Aspect asennetaan samaan tilaan putkiston kanssa, ulospuhallusmoduulilla jossa on vähintään 30cm putket.

#### Akut:

- Huomioi akkujen heikentynyt kapasiteetti matalissa lämpötiloissa.
- Ota yhteyttä Eloteciin jos tarvitaan lisää kapasiteettia tai apua laskelmiin.

\*) Haistelija ei ole VdS testattu, ja käytetään ainoastaan Elotecin ohjeiden mukaisesti.



## 6. ASENTAMINEN

#### **6.1. PUTKISTOT**

#### 6.1.1. Valmistelut

Tarkista suunniteltu putkistonveto. Havaitse mahdolliset esteet jotka vaativat erityistä huomiota tai uusiksi vedon (seinät, palkit, tuuletus ja vastaavat).



Putkisto on aina asennettava auktorisoidun suunnittelijan suunnitelman mukaisesti.

#### 6.1.2. Asennus

Tarpeen vaatiessa poraa läpivientireiät väliseiniin.



Ennen putkiston työntämistä seinän läpi tulisi pää aina tiivistää EP 250 päätytulpalla, joka estää seinäeristeen ja muiden roskien päätymisen putkistoon.

Asenna kiinnikkeet seiniin ja kattoon putkiston reitin mukaan. Kiinnityspisteiden etäisyys ei tule ylittää 1 m, ja putkisto kiinnitetään siten että jatkoista tulee tukevat. Ympäristöissä joissa on suuria lämpötilanvaihteluita (esim. katon läheisyydessä navetassa ja varastohalleissa), voi putken muovi laajentua ja kutistua. Jotta vältyttäisiin rakoilevilta jatkoilta, käytetään kiinnikkeitä jotka sallivat putken vaeltamisen. Alkuperäiset Elotec kiinnikkeet sopivat tähän tarkoitukseen – katso että kiinnikkeessä on ELOTEC leima. (Vanhat kiinnikkeet ilman leimaa ovat tiukempia.)

Aseta putket kiinnikkeisiin, ja liitä ne yhteen jatkoilla ja kaarilla. Liimaa ei tarvita – Elotec jatkot ja kaaret sisältävät tiivistemassaa.

Vaijeria käytettäessä, tulee vaijeri kiristää ensin. HUOM! Käytä ruostumatonta tai haponkestävää vaijeria. Kiinnitä kiinnikkeet putkeen ja ripusta ne vaijerille vaijerin päästä. Korjaa mahdollinen putken vääntyminen että reikien sijoitus tulee oikeaan suuntaan koko putkiston pituudelta.



Varmista että jatkoista tulee tiiviit liittäessä putkia yhteen. On tärkeää että putkenpäät painetaan kunnolla jatkojen pohjaan. Ellei tätä tehdä kunnolla saattaa putkisto "varastaa ilmaa" jatkojen kohdasta, mikä voi vaikuttaa järjestelmän suorituskykyyn huomattavasti.



Putkiston asennus harjakattoon. Oikea etäisyys harjasta on tärkeä.



#### 6.1.3. Reikien poraaminen

Poraa reiät putkeen suunnitelman mukaisesti. Reiät porataan putkiston alaosaan. Suosittelemme että reiät sijoitetaan vähän sivummalle putken keskeltä; klo. 4.30 tai 7.30, ettei mahdollinen putkessa oleva kondenssivesi tuki reikiä.





Varmista että jokaisen reiän koko vastaa suunnitelmapiirustukseen merkattua kokoa. Puhdista reiät porauksen jälkeen – varmista ettei putkeen jää porauspuruja ja ettei putken sisäpintaan jää asteita reikien kohdalle, jotka saattavat kerätä roskia.



Jos katto on erityisen korkea tai vaikeapääsyinen voi olla syytä porata reiät ennen kuin putket asennetaan kattoon.

#### 6.1.4. Reikien merkintä

Porauksen jälkeen reiät on merkattava omilla tarroillaan. Nämä helpottavat reikien paikantamista jatkossa kun järjestelmää testataan ja huolletaan, ja käännetään siten että nuoli osoittaa ASPECTiin päin.



Oikein merkattu putki. ASPECT oikealla.



#### 6.1.5. Putken liittäminen ASPECTIIN

Vasen putkiliitäntä kuuluu alueelle 1, oikeanpuoleinen putkiliitäntä kuuluu alueelle 2. Huomaa että alueet 1 ja 2 viittaavat ASPECTin kannessa oleviin merkintöihin. Palovaroitin-/ilmoitinkeskus pystyy erottamaan nämä eri ryhmiin.



Varmista että putkistot liitetään oikeisiin alueisiin, suunnittelijan ohjeiden mukaan, ettei hälytystilanteessa tule sekaannuksia paloa paikantaessa.

Putkisto ei saa tulla katosta alas suoraan ASPECTiin lukuunottamatta jos valvotussa tilassa ei ole kosteutta ilmassa tai ilmankosteus on erittäin matala (esim. toimistotilat ja vastaavat). Putket tuodaan ASPECTin viereen siten että väliin jää tilaa kondenssierotinpullolle ja/tai VULCAN suodattimelle.



Kosteissa ympäristöissä ja tiloissa joissa on suuria lämpötilanvaihteluja, on käytettävä LK 501 kondenssipulloa tai VULCAN esisuodatinta. Jos näitä suodattimia käytetään, tulee ne asentaa ASPECTin välittömään läheisyyteen.



ASPECT kondenssipullolla ja VULCAN esisuodattimella

Ŷ

Lisävaruste – ASPECT HUB – sovittimen avulla saadaan putkistojen vedoista entistä siistimmät ja joustavemmat, sovittimessa on putkiliitokset ylös, alas ja molemmille sivuille.



#### 6.2. ASPECT

ASPECTin sijainnin on oltava päätettynä jo suunnitteluvaiheessa. Asenna ASPECT sille osoitettuun paikkaan, ja varmista että yksikön molemmin puolin on riittävästi tilaa, varsinkin jos käytetään VULCAN esisuodattimia.

Suositeltava asennuskorkeus on 1,5 m lattiasta ASPECTin alaosaan. Myös ASPECTin yläpuolella on oltava riittävästi tilaa jotta putkistot saadaan oikein liitettyä.



Ota huomioon asennuskorkeuksien lämpötilaerot asennettaessa erityisen lämpimiin ympäristöihin. Itse elektroniikka sietää 60 °C, mutta lyijyakkua ei tulisi ladata yli 50 °C lämpötiloissa. Huomioi myös aspectin oma lämpeneminen ja mahdollinen auringonpaiste.

ASPECT kiinnitetään seinään neljällä ruuvilla, ylä- ja alaosan ulkoisten kiinnityskorvien avulla. Koska yksikkö on suhteellisen painava lyijyakun takia, on tärkeää että se on kunnolla kiinnitetty seinään.

Asenna tekstilaput – yksikön mukana on kaksipuolinen arkki usealla eri kielellä. Laput ovat numeroitu 1 ja 2 – etupaneelissa on vastaavasti numeroidut urat joihin laput pujotetaan (näkyvät kun yläkansi on auki). Käytä lappuja «Standard» merkillä jos Aspect on liitetty keskukseen, ja «Keskus» lappuja kun Aspect toimii itsenäisenä keskuksena.

Aspect ja Vulcan kuvattuna takaapäin, kiinnitysreikien mitoilla.

Aspect ja Vulcan saadaan samalle korkeudelle käyttämällä kuvan ylimpien reikien korkeuseroa. Laitteiden välinen etäisyys on minimi kun käytetään asennusohjeessa esitettyjä alkuperäisiä putkia ja käyriä.



#### 6.2.1. ASPECTin avaaminen

Toimi näin päästäksesi ASPECTin sisälle:



- 1. Avaa kotelon pohja ottamalla ote kannen yläosan syvennyksistä ja vetämällä kantta eteen ja alas.
- 2. «Avaimet» kotelon yläosan avaamiseen sijaitsevat alaosan kannessa.
- 3. «Avaimet» työnnetään sisään kuvan mukaisesti, jonka jälkeen ne painetaan koteloa vasten.
- 4. Kansi vedetään eteenpäin ja käännetään ylös ja ovi voidaan avata.

#### 6.2.2. Kaapeliläpiviennit

Kaikki tarvittavat kaapelit viedään ASPECTiin, yläkannessa olevien läpivientikumien kautta.



Verkkovirta-kaapeli viedään vasemmanpuoleisen läpivientikumin kautta, ja silmukkakaapelit (jos käytössä), oikeanpuoleisten läpivientien kautta.

Muista tiivistää kaapelien läpiviennit kunnolla kun kaikki kaapeloinnit ja liitännät on tehty.

Kaapelit tulee jättää noin 20 cm pituisiksi ASPECTin sisällä.



#### 6.2.3. Silmukkakytkentä

Langallisissa järjestelmissä tulee aina ensin kytkeä silmukkakaapeli. Katso lisätiedot liitteistä.

- Liite B Konventionaalisten järjestelmien kytkentä, sivu 41
- Liite C Osoitteellisten järjestelmien kytkentä, sivu 42



Langallisissa järjestelmissä joissa silmukkakaapeli kulkee eri rakennusten välillä, tulee käyttää SURGE ylijännitesuojia (tuote.nro. *SV 200 com*) jotka asennetaan 5-10 m ennen ASPECTia. Myös silmukan palokeskuksen päähän tulee asentaa SURGE.



Muita ylijännitesuojia kuin SURGE ei saa käyttää, koska nämä eivät huomioi maavuotoja, ja vaikeuttavat vian etsintää oikosuljetussa ja lauenneessa tilassa.

ASPECT on testattu ja hyväksytty neljä kertaa suuremmille ylijännitteille kuin mitä EN54 asettaa.

Ylijännitesuoja saattaa myös olla vaatimus maakohtaisissa tai paikallisissa säännöksissä.



Käytä SURGE ylijännitesuojaa kytkentäkotelona, kun siirryt ulko-kaapelista sisä-kaapeliin.

#### 6.2.4. Langattomat järjestelmät

ILangattomissa järjestelmissä yhteys keskukseen tapahtuu radioliikenteen kautta, eikä silmukkakytkentöjä tarvita. Lisätietoa näiden asentamiseen löydät yhteenkuuluvasta järjestelmäohjekirjasta. Joitakin yksiköitä voidaan kytkeä suoraan ilmaisimeen. Lisätietoa kytkennöistä, katso liite.

Liite C – Osoitteellisten järjestelmien kytkentä, sivu 42

#### 6.2.5. Verkkokytkentä

Verkkojännite ja maadoitus kytketään "230V AC" merkittyihin liittimiin ASPECTin CPU-kortilla. (Katso Liite A – ASPECT pääkortti, sivu 40). Kytkennän suorittaa valtuutettu sähköasentaja.



EN 60065 (Euroopan normi pienjännitelaitteille) mukaan on kaikilla kiinteästi verkkoon kytketyillä laitteilla oltava virtakatkaisin vähintään 3 mm kärki-välillä. (Automaattisulake täyttää tämän vaatimuksen).

#### 6.2.6. Akkuliitäntä

Viimeisenä vaiheena kytketään akku, liittämällä akkujohdot CPU-kortilla olevaan liittimeen (Katso Liite A – ASPECT pääkortti, sivu 40).

Vain Elotecin hyväksymiä lyijyakkuja tulee käyttää. Aspectissa on tilaa 7 tai 9 Ah standardiakulle. Sisäinen laturi on mitoitettu lataamaan jopa 24 Ah akkuja EN54-4 mukaan, asennuina erilliseen *PowerHouse* akkukaappiin.



Huolehdi akusta. Lyijyakut voivat vahingoittua täydellisestä purkautumisesta, jos pitkä-aikainen sähkökatkos johtaa akun latauksen täydelliseen purkautumiseen, tulee akku vaihtaa uuteen. Jos akkua ei ole kytketty, voi sen itsestään purkautuminen heikentää akun suorituskykyä pysyvästi ellei sitä ladata 6-9 kuukauden kuluessa. Yleisimpien akkujen odotettu elinikä voi olla jopa 5 vuotta, ja nämä tulee vaihtaa joka 3-5 vuosi.



Varo elektrostaattisia purkautumisia kun työskentelet CPU-kortin kanssa. Herkkien elektronisten komponenttien vahingoittamisen välttämiseksi tulee elektroniikkaa käsiteltäessä aina käyttää maadoitettua ranneketta.



# 7. KÄYTTÖÖNOTTO

#### 7.1. KALIBROINTI

Kun kaikki kytkennät on tehty, pitää ASPECT kalibroida oikealle ilmanvirtaukselle. Ilmanvirtauksen toleranssit sovitetaan rakennusmassan ja käyttötarkoituksen mukaan. Katso sivu 44.





Paina Kalibrointi-tekstin alla olevaa nappia kalibrointiprosessin käynnistämiseksi. Alustava kalibrointi kestää noin minuutin, jäljellä oleva kalibrointiaika näytetään tiimalasin oikealla puolella. Kalibroinnin jälkeen nuolten tulee olla vihreällä alueella.

Ohjelmaparametreille P1 ja P10 löytyy oikopolut – tallenna muutokset painamalla levyke-kuvaketta.

 $\land$ 

Huom! Kalibroinnin saa suorittaa vain kun putkistot ja suodattimet ovat puhtaita, että Aspectilla on normaalit toimintaolosuhteet. Kalibrointi poikkeavien olosuhteiden aikana antaa Aspectin valvonnalle väärät kalibrointiperusteet, ja johtaa turhiin huoltoilmoituksiin.



Kalibroinnin jälkeen kirjoita arvot ylös, vertailua varten myöhemmällä huoltokäynnillä.

Ellei Aspect Tool-sovellus ole käytössäsi, voidaan kalibrointi käynnistää käyttämällä Aspectin etukannessa olevia painikkeita:

- HUOM! Poista muistilukko (riippulukolla merkitty jumpperi) pääkortilla. Katso Liite A, sivu 40, kohta 13.
- <u>Pidä</u> vihreä painike pohjassa ja paina punaista painiketta 3 kertaa. Verkko-LED ja keltaiset alue-LEDit vilkkuvat.
- Kalibrointi kestää normaalisti 1 tunnin. Prosessi nopeutuu painamalla jompaa kumpaa painiketta.
- Kun kalibrointi on suoritettu, ASPECT antaa kuittausäänen ja palaa normaaliin tilaan.
- HUOM! Kun kalibrointi on suoritettu aseta muistilukko takaisin paikoilleen.

Katso myös Liite E – Ohjelmointitoiminnot, sivulla 44 lisäohjelmointia varten

#### 7.2. TÄRKEÄT TARKISTUSKOHDAT

Normaalissa tilassa tarkista seuraavat kohdat:

- Verkkovalo (vihreä LED ASPECTin etupaneelissa) PALAA.
- Akku on kytketty.
- Tarkista CPU-kortin ledien tila. Vain vihreän ledin tulee palaa kun puhallin käy.



Varo elektrostaattisia purkautumisia kun työskentelet CPU-kortin kanssa. Herkkien elektronisten komponenttien vahingoittamisen välttämiseksi tulee elektroniikkaa käsiteltäessä aina käyttää maadoitettua ranneketta.



#### 7.3. VARMISTUS JA DOKUMENTOINTI

#### 7.3.1. EloVac

EloVac manometri on tärkeä apuväline riittävän imun varmistamiseksi putkistossa.

Varmista että manometri käyttää mittayksikköä cmH<sub>2</sub>O, että arvot vastaavat Aspect Tooliin syötettäviä arvoja.

Manometriä käytetään putkiston viimeisen reiän alipaineen mittaamiseen. Mittaustuloksen voi syöttää Aspect Tooliin joka kertoo jos putkiston suorituskyky on hyväksytty.

#### 7.3.2. Järjestelmäraportti Aspect Toolissa

Aspect Tool sisältää apuvälineet näytteenottojärjestelmän käyttöönoton dokumentointia varten.



Seuraava kuva näytetään:

î <b>1</b>				ž	\$ 🛱 🖗 k	11:45
< 🌒 EL07	EC	🛜 🖂	Ľ			
	Meter	mm		Vacum	Tid	
	80			1.1		
	100	10x3.5	Endre	1.2	110	
		0.4.0	•	1.3		
	_	10x3.5		1.9		
	50	8x4.0	Endre	1.9	60	
	70	0x4.5	•	2.0		

Syöttämällä putken pituuden, rei'ityksen ja viimeisestä reiästä mitatun alipaineen, sovellus laskee putkiston enimmäis-vasteajan ja kertoo jos se on sallituissa rajoissa.

Täydellisen raportin putkistojen tiedoilla ja ohjelmaparametrien yleiskatsauksella, voidaan lähettää sähköpostiin painamalla kuvan yläosassa olevaa kirjekuori-kuvaketta.

S-posti lähetetään käyttäjätietoihin rekisteröityyn osoitteeseen, ja kopiot samalla sivulla rekisteröityihin osoitteisiin.

Anlegg			_	_	_	_		Syst	ernty	pe:		
Anleggsnummer		Dato:						Serv	sorty	e:		
Anleggsadresse								Seri	ervr.:			
Idriftsettelse/service utfør	t av:											
Navn								Son	e - Ac	ress	a inr.	
Fima												
General information												
System idriftsatt (år-m	nd-dag):											
Batteri idriftsatt/byttet	(är-mnd-dag):											
Kalbrering:												
Taster:												
Indikasjoner:												
Rerkonfigurasjon												
Rør 1	Hull		1	2	3	4	-5	6	7	8	8	10
	Diameter											
	Vakuum											
	Transportid											
Rar 2	Hull		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Diameter											
	Vakuum											
	Transportid											
Luftstrømning												
Avlest flow:												
Undreigvre grense:										. /		
Felsomhet												
Rør 1 dag / natt:										1		
Rør 2 dag / natt:										1		
Dagen starter:												
Nation starter:												
Spenningsverdier												
Ladespenning:												
Batterisperning:												
Tratospenning:												
Temperatur												
Rør 1:												
Bair 2												





#### 8. OHJELMOINTI

ASPECTin optimaalista toimintaa varten löytyy useita konfiguroitavia parametrejä. Katso Liite E – Ohjelmointitoiminnot, sivu 44, toimintojen yleiskatsaus.

#### 8.1. ILMANVIRTAUS JA IRTIKYTKENTÄ

Aspect Toolissa:	>	Ilmanvirtausta ja irtikytkentää koskevat asetukset	
	< 🋃 ELOTEC	중 발 =	
	P1 – Ilmanvirtauksen poikkeaman kynnys 1 - Auto	0	
	<b>P6 – Ilmanvirtauksen poikkeaman osoitus</b> 4,5 min. korkeasta ja matalasta virtauksesta (1)	4,5 min. korkeasta ja matalasta v	
	<b>P7 – Puhaltimen nopeus</b> 3		
	<b>P10 – Autokalibrointi</b> 48 tuntia (1)	48 tuntia (1)	
	<b>P11 – Irtikytkentäaika</b> 4 tuntia (4)	O	

Parametrejä muutetaan liukusäätimillä ja dropdown-laatikoilla. Muutetut, mutta tallentamattomat parametrit näkyvät sinisinä. Lähetä muutokset Aspectiin painamalla levyke-kuvaketta.

**HUOM!** Aspectin puhallinnopeus muuttuu heti kun P7 liukusäädintä siirretään. Muutokset tulee kuitenkin lisäksi tallentaa painamalla levyke-kuvaketta.

#### 8.2. VIRTA, SIGNALOINTI JA HERKKYYS



<b>P2 – Virransyöttö</b> Ulkoinen ilman akkuvalvontaa (2)	Ulkoinen ilman akkuvalvontaa (2)
<b>P3 – Aux-sisääntulon toiminta</b> Irtikytkentäkatkaisin (2)	Irtikytkentäkatkaisin (2)
<b>P4 - C-filter during mains fault</b> Päällä - 100% (1)	Päällä - 100% (1)
<b>P5 − Sähkökatkon osoitus</b> Välittömästi (1)	Välittömästi (1)
<b>P8 – Signaali silmukassa irtikytkettäessä</b> Pois (2)	Pois (2)
<b>P9 – HyperSense</b> Pois (1)	Pois (1)

Parametrejä muutetaan kytkimillä ja dropdown-laatikoilla. Muutetut, mutta tallentamattomat parametrit näkyvät sinisinä. Lähetä muutokset Aspectiin painamalla levyke-kuvaketta.



#### 8.3. HERKKYYSTASO, PÄIVÄ/YÖ-TILA



Herkkyystasoa ja päivä/yö-tilaa koskevat asetukset.



Alennettu herkkyystaso tai ennakkovaroitus\* on säädettävissä aluekohtaisesti, ja eriteltävissä päivälle ja yölle. Saatavilla olevat valinnat saadaan esiin painamalla nykyistä herkkyystasoa.

Päivän ja yön alkamisajankohtaa voidan muuttaa painamalla aurinkoa ja kuuta.



Valitse Aspectiin asennettu sensorkit yläosassa olevasta dropbox-listasta. Käytettävissä olevat herkkyystasot näytetään oikein vain silloin kun oikea sensorkit on valittuna.





# 9. YLLÄPITO

AE2010 soveltuu korkean herkkyyden ansiosta palvelinhuoneiden erittäin varhaiseen savunilmaisuun mutta on myös valmistettu sietämään vaativia olosuhteita pölyllä, kondenssilla ja ammoniakkikaasuilla. Optimaalisen toiminnan varmistamiseksi on kuitenkin tärkeää suorittaa normaalit ylläpito-huollot.

#### 9.1. SUOSITELLUT HUOLTOVÄLIT

Tarkista laite puoli vuotta asennuksen jälkeen. Jos tämän aikana on ilmestynyt ilmanvirtausongelmia tai muita ei-tovottuja tapahtumia, harkitse järjestelmäasetusten tai putkiston muuttamista tai kondenssipullon / lisäsuodattimen asentamista. Suorita huolto vaihtamalla DIAMANT- ja pääsuodattimet, tarvittaessa puhdista ilmanvirtausvahti. Arvioi kyseisen tilan ilmanvaihdon/suodatuksen parantamista.

Järjestelmä on tarkistettava vuosittain. Tämän suorittaa auktorisoitu huoltoliike, käyttäen. Alla olevasta taulukosta näkee suositellut aikavälitä yleisille huoltotoimenpiteille.

Toimenpide	Aikaväli	Käsittää / selitys				
Tarkista / puhdista	Vuosittain	Tarkista liitokset ja kiinnikkeet, puhdista				
putkisto		mahdollisesti tukkeutuneet reiät.				
Akkuvaihto	Joka kolmas vuosi, tai	Tavallisilla lyijyakuilla on 3-5 vuoden odotettu elinikä,				
	huoltoilmoituksen jonka jälkeen niiden suorityskyky heikken					
	sattuessa					
Vaihda pääsuodattimet	Vuosittain	Aspect ilmoittaa tarvittaessa huoltokoodin 4.				
Vaihda DIAMANT	Vuosittain	Aspect ilmoittaa tarvittaessa huoltokoodin 5.				



Suosittelemme tarkan ilmanvirtauksen lukemista ASPECT TOOL sovelluksella, ja vertaamista käyttöönoton ilmanvirtausarvoihin.

#### 9.2. VUOSITTAINEN TARKISTUS

Seuraavat kohdat tulee käydä läpi näytteenottojärjestelmän vuosittaisen tarkistuksen yhteydessä:

1. Tarkista akku.

0

0

0

- o Akku tulee vaihtaa joka kolmas vuosi.
- o ... tai automaattisen akunvaihto-ilmoituksen sattuessa
- 2. Tarkista putkistot.
  - Tarkista että putkistot ovat ehjät, ja etteivät jatkot ole irtoamassa.
  - o Tarkista että putkistot ja reiät ovat auki ja puhtaat pölyltä tai muilta vierailta esineiltä.

#### 3. Vaihda pääsuodattimet ja DIAMANT.

- Puhaltimen pitää pysähtyä ennenkuin suodattimet voidaan poistaa.
- Puhallin pysähtyy automaattisesti kun ovi avataan (valokennoon osuu riittävästi valoa).
- Varmista että suodatinteline asettuu kunnolla paikalleen vaihdon jälkeen.
  - Tunnustele sormilla suodatintelineen keskiosaa katso kohta 9.4.

#### 4. Tarkista suodatinvahti.

- <u>Pidä punainen painike pohjassa 10 sekuntia</u> kunnes Aspect antaa pitkän äänimerkin.
- Puhallin pysähtyy enintään 50 sekunnin ajaksi.
- o Suodatinvahti on kunnossa jos puhallin käynnistyy uudelleen ilman huoltoilmoitusta.
- 5. Suorita toimintatesti
  - Käytä testipulloa (TA 010).
  - Testisavua annetaan viimeiseen reikään. Anna savua noin 5 sekunnin ajan.
- 6. Tarkista että vain vihreät LEDit pääkortilla palavat normaali-tilassa.



#### 9.3. ASPECTIN TESTAAMINEN

Toimintatesti suoritetaan vuosihuollon yhteydessä, tätä varten on tärkeää käyttää oikeanlaista testiainetta. Pisteilmaisimille tarkoitettu testikaasu haihtuu ennenkuin se saavuttaa tunnistimen. Siksi käytetään titaanitetrakloridi testipulloa TA 010.

Testisavua annetaan putkiston viimeiseen reikään. Anna savua noin 5 sekunnin ajan.



TÄRKÉÄÄ! Käytä tarkoituksenmukaista testiainetta.

#### 9.3.1 Testitila (Vain Itsenäinen Aspect)

Toiminto on käytettävissä vain itsenäisessä Aspectissa. Jos Aspect on kytketty paloilmoitinkeskukseen, silloin mahdollinen testitila aktivoidaan keskukselta.

Testitila aktivoidaan <u>pitämällä</u> punaista painiketta pohjassa **viiden sekunnin ajan**, tämän jälkeen sireeniulostulo antaa vain lyhyen sykäyksen hälytyksestä, jolloin testaaminen on mukavempaa.

Huomioi että palorele aktivoituu edelleen, joten mahdollinen puhelinrobotti pitää fyysisesti kytkeä irti ellei se saa aktivoitua testin aikana.



Testitila osoitetaan vilkkuvalla sireeni-LEDillä.

Testihälytyksen kuittaaminen palautus-painikeella ei lopeta testitilaa.

Testitila päättyy automaattisesti 60 minuutin kuluttua tai pitämällä vihreää painiketta viisi sekuntia.



Herkkyysasetukset sivulta näkee myös kun tunnistin on havaininut savua.



#### 9.4. SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN

Avaa ASPECT ja odota että puhallin pysähtyy. Kun puhallin on pysähtynyt voidaan suodatinteline vetää ulos.

Mahdollinen irtonainen pöly suodatinkotelossa tulee pyyhkiä / imuroida pois. Muista puhdistaa suodatinreikien ympärillä olevat urat – pöly tai lika voi johtaa vuotoihin.

Sisäiset suodattimet voidaan toimittaa irtonaisina elementteinä, tai valmiiksi asennetuina telineeseen. Irtonaisen suodatinelementin vaihtamiseen, poista ensin vanha suodatin pitämällä telinettä kuvan osoittamalla tavalla, levittämällä kehystä samalla kun vedät sitä kehoa kohti. Tämän jälkeen työnnä uusi suodatin paikoilleen.



Lopuksi aseta suodatinteline takaisin ASPECTiin. Varmista että teline on tiivis – tunnustele peukalolla että teline on tasan suodatinkotelon kahden ulokkeiden kanssa.



#### 9.5. DIAMANT HIUKKASSUODATTIMEN TARKISTUS JA VAIHTO

DIAMANT hiukkassuodatin on valettu kirkkaasta muovista, ja helppo tarkistaa. Etuosassa oleva tarkistuslinssi tulee esiin kun suodatinteline on poistettu.

Merkkejä suodattimen vaihdon tarpeesta:

- Sisäisen suodatintyynyn tasainen värjäytyminen.
- Oppsamling av fremmedelementer eller kondensvann.

On suositeltavaa vaihtaa suodatin vuosihuollon yhteydessä.

Katso oma asennusohje: «IMA 000 120, DIAMANT asennusohje», tai skannaa oikealla oleva QR-koodi matkapuhelimella, nähdäksesi videon <u>www.youtube.com/elotecno</u>.





#### 9.6. ILMANVIRTAUSVAHDIN PUHDISTUS

Ellei DIAMANTia ole asennettu (vanhoissa malleissa on vain 'B' letku), saattaa ilmanvirtausvahti mennä tukkoon. Puhdista vahti ja letkut seuraavan ohjeen mukaan, ja asenna tämän jälkeen DIAMANT. Jos DIAMANT jälkiasennetaan letkun tilalle, tulee Aspect kalibroida uudelleen.

- Irroita letkut A ja B ilmanvirtausvahdista P2 ja P1.
- Ime mahdolliset hiukkaset molemmista letkuista.
- Liitä letkunpala P1 liittimeen ja ime puhdasta ilmaa ilmanvirtausvahdin läpi.
- Siirrä letkunpala P2 liittimeen ja ime puhdasta ilmaa myös toiseen suuntaan.
- Liitä letkut A ja B takaisin ilmanvirtausvahtiin.



Ilmanvirtausvahti letkuilla (A / B) ja Diamant (C)



Älä ikinä puhalla ilmanvirtausvahtiin. Kostea hengitys vahingoittaa herkkiä komponentteja!

Puhdistukseen suosittelemme käytettäväksi suurta lääkeruiskua letkuihin sopivalla suuttimella, ilman puhaltamiseen ja imemiseen järjestelmän läpi. Ruisku letkulla, "SS 001", on tilattavissa Elotecilta.

#### 9.7. SENSORKIT VAIHTAMINEN

ASPECT 2010 on valmistettu huomioiden puhallin- ja tunnistinosien helppoa vaihtoa paikan päällä.

Vaihtaminen voi olla ajankohtaista seuraavissa tilanteissa:

- Likaantuneet tai vaihngoittuneet tunnistinelementit (huoltokoodi 7 / 8).
- Vahinko tai likaa puhaltimessa joka vaikuttaa puhallinnopeuteen (huoltokoodi 18).
- Muuttuneet käyttöolosuhteet tms. jonka takia ilmaisin täytyy vaihtaa toiseen herkkyystasoon.

ASPECT 2010 sensorkit toimitetaan kuvan mukaisesti täydellisenä puhallinkotelona kahdella tunnistimella, uudella pohjatiivisteellä ja ruuveilla. Jokaiselle Aspect-mallille löytyy kolme sarjaa eri herkkyystasoilla. Katso jakso 1.3, sivu 6 tilaustiedoille.

HUOM! Nitro ja Grizzle tunnistimia ei voi vaihtaa ristiin. Väärä tyyppi johtaa huoltoilmoitukseen sireenistä.

Skannaa oikealla oleva QR-koodi niin näet videon sarjan vaihtamisesta <u>www.youtube.com/elotecno</u>.



Videossa vaihto tehdään Aspectin ollessa pöydällä. Toimenpide on myös tehtävissä Aspectin roikkuessa seinällä kahden ylimmän kiinnitysruuvin varassa. Aseta tällöin kiila Aspectin ja seinän väliin että alaosa tulee vähän ulos seinästä, estä ovea



liukumasta alas esim. teippaamalla se kiinni, ja varo ettei sensorkit putoa ulos ja nykäise kaapeleita.





#### Poista vanha sensorkit

- Tee Aspect virrattomaksi. Irroita kaikki kaapelit ja putkistot ennekuin otat ykiskön seinältä
- Poista saranoitu alakansi
- Poista pohjaosa (kiinnitetty neljällä ruuvilla)
- Vedä väliseinä letkulla ulos.

Vanhemmissa malleissa letku saattaa olla kiinnitetty eri tavalla – käytä silloin uutta sensorkitiä asennettaessa mukana tulevaa väliseinää.

• Vedä varovaisesti vanha sarja ulos. Irroita puhaltimen ja tunnistimien kaapelit sitä mukaan kun ne tulevat esiin..

#### Asenna uusi sensorkit

- Työnnä uusi sensorkit osittain sisään.
- Kytke tunnistimet. Varmista että lattakaapelin punainen johdin on tunnistimen keskiosaa päin – lattakaapelin väärä kytkentä johtaa yleensä palohälytykseen keskuksella, Aspectin osoittaessa irtikytkentää.
- Kytke puhallinkaapeli.
- Työnnä sensorkit täysin paikoilleen.
- Työnnä väliseinä puhallinkotelon keskellä olevaan uraan. Varmista että ilmanvirtausvahdin letku on kuvan mukaisesti väliseinässä.
- Varmista että kaapelit asettuvat oikein. Puhallinkaapelia varten on ura.
- Vaihda pohjaosassa oleva tiiviste, asenna pohja ja alakansi Aspectiin.
- Teippaa mukana oleva tarra tuote-etiketin yläpuolelle Aspectin oven sisäpuolella.

#### Viimeistely ja testaaminen

- Kiinnitä Aspect seinälle, kytke kaapelit ja putkistot.
- Jos asennettu sensorkit on eri herkkyydellä kuin alkuperäinen, ydistä Aspect Tool ja määritä mikä sarja on asennettu.



Sensorkit-dropdown yläosassa. Tallenna muutos painamalla levykettä.

Suorita toimintatesti molemmille alueille.













# **10. TEKNINEN ERITTELY**

#### 10.1. YLEISTÄ

#### 10.1.1. Fyysiset tiedot

- Mitat (L x K x S): 272 x 530 x 143 mm
- Kotelointi:
- Kotelointiluokka:
- Melutaso:

Ruiskupuristettu alumiiniprofiili PC/ABS kannella ja pohjalla IP44 Nimellinen 55 dB @ 1 m 45-50 dB @ 1 m , AU 002 asennettuna 35 dB @ 1m (erityisellä vaimennussarjalla/alennettu puhallinnopeus)

Enintään 75 Pa alipaine huoneissa joissa on näytteenottopiste

- 10.1.2. Sähköiset tiedot
  - Käyttöjännite:
  - Virrankulutus:

230 VAC, 50 Hz Enintään 500 mA

- 10.1.3. Ympäristö
  - Käyttölämpötila:
  - Suhteellinen ilmankosteus: Enintään 98 %
  - Paine:

#### 10.1.4. Indikoinnit

- Alue, palo:
- Alue, huolto:
- Yleinen huolto:
- Sireeni:
- Verkko:

#### 10.1.5. Painikkeet

- Punainen:
  - o Osoittellisen / konventionaalisen Aspectin irtikytkentään.
  - o Itsenäisen Aspectin hälyttimien vaiennus (-S).
- Vihreä:
  - Osoittellisen / konventionaalisen Aspectin päälle kytkentä.
     (Ei toimi virrattomassa silmukassa vain prosessori-irtikytkentä käytössä.)
  - Itsenäisen Aspectin Palautus (-S).

#### 10.2. EN54

•

ASPECT 2010 täyttää kaikki EN54-20 ja EN54-4 asettamat vaatimukset, sekä olennaiset osat EN54-2 itsenäistä toimintaa varten.

**HUOM!** ASPECT 2010 käytetään usein ympäristöissä joissa EN54-20 asettamat vaatimukset eivät ole realistisia, siksi ASPECT toimitetaan erityisillä tehdasasetuksilla. Jotta Aspect täyttäisi EN54 vaatimukset tulee ne ohjelmointiasetukset konfiguroida käsin, että P1=4, P5=2 ja P6=1. Katso lisätiedot Liite E – Ohjelmointitoiminnot, sivu 44.

#### 10.3. ULOSTULOT

#### 10.3.1. Jänniteulostulo

Hälytin / rinnakkaismerkkilamppu: 12 V, enintään 140 mA

#### 10.3.2. Releulostulot

Paloulostulo:	Normaalisti Auki, enintään 2 A @ 30 V
Vikaulostulo (vain itsenäinen Aspect):	Normaalisti Suljettu, enintään 2 A @ 30 V

#### **10.4. VIRRANKULUTUS**

Nimellinen latausvirta: Suurin latausvirta: 800 mA 1300 mA

4 x punaista LEDiä, kaksi kummallekin alueelle 8 x keltaista LEDiä, neljä kummallekin alueelle 1 x keltainen LED 1 x keltainen LED

-40 - +60 °C (akkua ei saa ladata yli 50 °C)

2 x vihreää LEDiä



#### Liite A – ASPECT pääkortti



- 1. Verkkosulake, 500 mA
- 2. Verkkoliitäntä
- 3. Aux sisääntulo, konfiguroitavissa irtikytkentä- tai vika-sisääntuloksi
- 4. Hälytinliitäntä (vain itsenäinen) / rinnakkaisulostulo salamavalolle. 1KΩ päätevastus.
- 5. Releulostulo, NO
- 6. Silmukkaliitäntä alue 1 (vain kaapeloidut keskuksella varustetut järjestelmät)
- 7. Silmukkaliitäntä alue 2 (vain kaapeloidut keskuksella varustetut järjestelmät)
- 8. Liitin akunlämpötilavalvontaa varten.
  - a. Käytä NTC, tuote.nro. NTC 000 001 valvontaa varten
  - b. Liitä 10KΩ vastus ellei valvontaa käytetä.
- Ulkoisen virtalähteen liitäntä
- 10. Sisäisen akun liitin
- 11. Akkusulake, 2.5 A, tuote.nro. FSE 110 001
- 12. Laajennusportti osoitekortille
- 13. Ohjelmoinnin muistilukko
- 14. S100, tyhjennä tapahtumaloki
- 15. Keltainen LED, osoittaa korkeaa ilmanvirtausta ilmanvirtausvahdissa
- 16. Punainen LED, osoittaa matalaa ilmanvirtausta ilmanvirtausvahdissa
- 17. Vihreä LED, osoittaa virran olevan päällä
- 18. Sisäinen summeri
- 19. Valokenno
- 20. Ilmanvirtausvahti
- 21. Vihreä LED, C-suodatin

WiFi kortti on liitetty laajennusporttiin 12. Mahdollinen osoitemoduuli sijaitsee tämän päällä. WiFi-kortti on halutessa mahdollista poistaa käyttöönoton jälkeen – toiminta jatkuu normaalisti lukuunottamatta alennettua herkkyyttä *itsenäisissä* ja *konventionaalisissa* Aspecteissa.



Liite B – Konventionaalisten järjestelmien kytkentä

Elotecin kehittyneet konventionaaliset silmukat voidaan liittää suoraan CPU-kortin liittimiin.



Konventionaaliset silmukkaliitännät ovat napaisuudesta riippumattomia.



Liite C – Osoitteellisten järjestelmien kytkentä

Vain LOOP 1 IN-liitintä käytetään kun ASPECT liitetään analogiseen paloilmoitinkeskukseen. Muita silmukkaliittimiä ei käytetä.



Tämä kuvaus koskee myös langattomia osoitteelisia järjestelmiä plug-in osoitemoduulilla. Tällöin <u>ei</u> käytetä mitään silmukkaliittimiä



- 1. Verkkovirtaliitäntä
- 2. Irtikytkentäkatkaisijan liitin
- 3. Rinnakkaisulostulo salamavalolle
- 4. Paloulostulo
- 5. Osoitteellinen silmukka sisään / ulos

- 6. Ei käytössä
- 7. Liitin akun lämpötilavalvontaan
- 8. Ulkoisen virtalähteen liitäntä
- 9. Sisäisen akun liitin
- 10. Esimerkkejä osoiteasetuksista

Osoitteellisessa järjestelmässä jokaisella yksiköllä on oltava ainutlaatuinen osoite. Osoitteellistamistoimenpide voi vaihdella järjestelmien välillä. Katso lisätiedot kyseisen keskuksen omasta ohjeesta.

#### **OSOITTEELLISTAMINEN ERI JÄRJESTELMISSÄ**

Royal Z+: Konfiguroidaan «SIMM-kortilla». Käytä keskuslaitteen valikkoa ja seuraa näytön ohjeita.

- **Magnum 10/25:** DIP 1–6 määrittävät osoitteen, DIP 7–8 ovat aina OFF. Yksikkö varaa myös seuraavan osoitteen järjestyksessä.HUOM! Aspectille voidaan määrittää vain osoite 1–63 välillä.
- Elotec PX: Osoittellistetaan ohjelmallisesti, kädessä pidettävällä ohjelmointilaitteella.



# Liite D – Itsenäisten Aspectien kytkentä



Itsenäisen Aspectin silmukka- ja sireeni/salama-liittimien toiminta eroaa keskukseen liitetyistä Aspecteista.



- 1. Verkkovirtaliitäntä
- 2. Irtikytkentäkatkaisijan liitin
- 3. Sireeniulostulo, 12 V, enint. 140 mA / 10 sir.
- 4. Paloulostulo, NO
- 5. Ei käytössä

- 6. Vikaulostulo, NC
- 7. Liitin akun lämpötilavalvontaan, kun P2=1
- 8. Ulkoisen virtalähteen liitäntä
- 9. Sisäisen akun liitin

Irtikytkentäkatkaisija voidaan liittää suoraan pääkortin aux-sisääntuloon. Oikein konfiguroituna katkaisija kytkee irti Aspectin molemmat alueet. Irtikytkentäaika on muutettavissa P11 kautta, valittavissa on myös että puhallin pysähtyy tai jää käymään irtikytkennän aikana (katso Liite E – Ohjelmointitoiminnot, sivu 44).



# Liite E – Ohjelmointitoiminnot

Ohjelma	Arvo	Toiminto			
		• Poista muistilukko (A-13), pidä molemmat painikkeet pohjassa kunnes Aspect			
		antaa kaksi lyhyttä äänimerkkiä. Virta-LED vilkkuu hitaasti.			
		Pida vihreää painiketta ja valitse P1-P11 painamalla (1-11 kertaa) punaista.     Didä punaista painiketta ja valitse taivattu Arus painamalla vihraää (1.40 kertaa)			
Sirooni		<ul> <li>Flua punaista painiketta ja valitse toivottu Arvo painamalla vinreaa (1-10 kertaa).</li> <li>Asetukset luetaan painamalla vihreää painiketta, ensin sesitetaan D1 D11.</li> </ul>			
Sireeni		• Asetukset luetaan pamamana vinteaa pamketta, <i>ensin</i> osotetaan PT-PTT vilkkuvalla sireeni-LEDillä, <i>tämän jälkeen</i> nykyinen Arvo alue LEDeillä.			
		<ul> <li>Ohjelmoinnin päädyttyä aseta muistilukko takaisin paikoilleen.</li> </ul>			
P1		Ilmanvirtauksen vika-kynnys			
	1	Auto (alkuasetus)			
	2–10	2 = korkein herkkyys $\rightarrow$ 10 = matalin herkkyys			
		(4 = EN54, 9 = maatalouteen)			
P2					
	1				
	2				
Da	3	Sisainen, ilman akun lampotilavalvontaa (alkuasetus)			
P3	4				
	1	Vikasisaaniulo Sisäisellä virtelähteellä (P2-1 tei 2): vloinen vikesisäästule			
		Jisaisella virtalähteellä (P2=1 täi 3): yleinen virtalähdevike			
	2	Uikoisellä viitalahteellä (P2=2). uikoihen viitalahteevika.			
D/	<u> </u>	Kondenssisuodatin			
	1	Kondenssisuodatin päällä tarvittaessa (alkuasetus)			
	2	Kondenssisuodatin päällä tarvittaessa (aikuasetus)			
	2	aikana, jos sisäinen virtalähde käytössä (P2–1)			
P5		Sähkökatkoksen osoitus			
10	1	Sähkökatkos osoitetaan välittömästi (< 5 sekuntia)			
	2	Sähkökatkos osoitetaan 20 minuutin kuluttua – (EN54)			
	3	Sähkökatkos osoitetaan 2 tunnin kuluttua (alkuasetus)			
P6		Ilmanvirtausvian osoitus			
	1	4.5 min, kuluttua sekä korkeasta että matalasta ilmanvirtauksesta –(EN54)			
	2	30 minuuttia matalasta ilmanvirtauksesta			
		6 tuntia korkeasta ilmanvirtauksesta (maatalouteen) (alkuasetus)			
	3	6 tuntia sekä korkeasta että matalasta ilmanvirtauksesta			
P7		Puhaltimen nopeus			
	1–10	1 = hitain $\rightarrow$ 10 = nopein. (alkuasetus = 10)			
P8		Irti- ja päällekytkentäpainikkeiden toiminta			
	1	Genereroi 2 ja 4 Hz silmukassa, puhallin pysähtyy			
	2	Paikallinen irtikytkentä, puhallin pysähtyy (ei VdS/EN54)			
	3	Genereroi 2 ja 4 Hz silmukassa, puhallin jää käymään hitaasti (alkuasetus)			
	4	Paikallinen irtikytkentä, puhallin jää käymään hitaasti (ei VdS/EN54)			
P9		HyperSense			
	1	Pois (alkuasetus)			
	2	Päällä – korkeampi herkkyys			
P10		Automaattinen kalibrointi			
	1	48 tuntia (alkuasetus)			
	2	7 päivää			
	3	Kasvihuone			
P11		Irtikytkentääika (vain itsenäinen)			
	1	30 minuuttia			
	2	1 tunti			
	3	2 tuntia			
	4	4 tuntia (alkuasetus)			
	5	8 tuntia			
	6	Ei irtikytkentää			



#### Liite F – Huoltokoodit



Kehystetty kohta on toistettavissa aiempia (2-10) tapahtumia varten. Lopeta lukutila punaisella painikeella.

Taulukossa on kuvaus sekä suositeltu toimenpide eri huoltokoodeille. Kun kuvauksessa viitataan komponentteihin, kirjain osoittaa yhteenkuuluvaa liitettä ja numero kohtaa. Esim: A-11 = Liite A, kohta 11.

Ilmanvirtaukseen liittyvien huoltoilmoitusten sattuessa voidaan ilmanvirtauksen tilaa seurata pääkortin ledeiltä. Että puhallin käynnistyisi oven ollessa auki, peitä valokenno (A-19).

Huoltokoodi		Kuvaus / toimenpide
	1	Aspectin verkkojännite puuttuu – tarkista ensin ulkoinen jännite / sulake, tämän jälkeen verkkoliitäntä (A-2) ja sulake F200 (A-1) Aspectissa.
<b>)</b>	2	Aspect ei ole kalibroitu – suorita ilmanvirtauksen kalibrointi, katso 7.1.
	3	Sallitusta poikkeava arvo kuukausittaisen ilmanvirtausvahtitestin aikana. Tarkista ettei putkistojen alueilla ole mahdollisia paine-eroja tai savupiippuvaikutuksia (katso 4.2.1 ja 5.2.2).
	4	Tarkista että pääsuodattimet ovat kunnolla asennettu, ja tarvittaessa vaihda likaiset suodattimet (katso 9.4). Tarkista että kaikki putket istuvat kunnolla jatkoissa ja että ne ovat vahingoittumattomat. Käyttämällä sovellusta näet kun NYT-arvo siirtyy vihreälle alueelle / keltainen LED (A-15) sammuu.
	5	Tarkista että puhallin käy. Tarkista ettei putkisto ole tukossa – mittaa viimeisen reiän alipaine EloVac:lla. Avaa putkisto Aspectin lähellä, esim. poistamalla kondenssipullo; jos punainen LED (A-16) sammuu, on putkisto puhdistettava. Tai, vaihda DIAMANT / puhdista ilmanvirtausvahti. <i>Käyttämällä sovellusta näet kun NYT-arvo siirtyy vihreälle</i> <i>alueelle / punainen LED (A-16) sammuu.</i>
2 C	6	Tarkista hälytin- / rinnakkaislamppu-ulostulon kaapeli ja päätevastus (1KΩ) (A-4)
	7	Likaantunut tunnistin, alue 1 – vaihda sensorkit.
2-0	8	Likaantunut tunnistin, alue 2 – vaihda sensorkit.
2-0	9	Vaihda akku – korkea sisäinen vastus. Tarkista hyväksytyt akut Elotecilta.
<b>7</b>	10	Tarkista että lämpötila on sallituissa rajoissa – huomioi auringon vaikutus ja vastaavat. Tarkista akku ja lämpötilatunnistin (A-8). Korkealle lämpötilalle altistettu akku tulee vaihtaa.
	11	Tarkista lämpötilatunnistimen liitäntä (A-8). NTC tai vastus (10K $\Omega$ ) on oltava asennettu.
2 <u>~</u> C	12	Tarkista Aux-sisääntuloon liitetty ulkoinen laite (A-3).
	13	Matala syöttöjännite – tarkista verkkojännite / ulkoinen virtalähde.
<b>)</b>	14	Normaalia pitkän sähkökatkon jälkeen – tarkista akkujännite sovelluksessa. Tarkista akkuliitäntä ja -sulake F202 (A-11). Vaihda akku jos liitännät ovat OK eikä ilmoitusta saa kuitattua 24 tunnin kuluttua.
9 <b>–</b> C	15	Todennäköinen ylijännitevaurio latauspiirissä – ota yhteyttä tekniseen osastoon.
5	16	Tarkista akkuliitäntä ja -sulake F202 (A-11).
2-3	17	Vaihda akku – syväpurkautunut. Tarkista hyväksytyt akut Elotecilta.
Э <del>с</del>	18	Vaihda sensorkit sisältäen puhaltimen – vahinko tai likaa puhaltimessa joka vaikuttaa puhallinnopeuteen
	19	Ei käytössä.
	20	Vain itsenäinen – palo alue 1.
	21	Vain itsenäinen – palo alue 2.
	22	Vain itsenäinen – irtikytketty.
9 <b>—</b> C	23	Sallimaton arvo kalibroitaessa – paranna putkiston ilmanvirtausta. Vaihda DIAMANT / puhdista ilmanvirtausvahti.



# Liite G – CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus

CE				
<b>Elotec AS</b> , Industriveien S. 1 Postboks 43 N-7341 Oppdal, NORWAY				
11				
155-EDP-005				
Rakennustuoteasetus, 305/2011				
EN54-20				
Näytteenottoilmaisimet rakennusten paloilmoitinjärjestelmiin.				
Luokat: B ja C				
Yksikkö sisältää käytön ja indikoinnit EN54-2 mukaan, itsenäistä käyttöä varten.				
EN54-4				
Virtalähteet rakennusten paloilmoitinjärjestelmiin.				
Pienjännitedirektiivi, 2006/95/EC				
EN 60065				
Turvallisuusvaatimus				
EMC-direktiivi, 2004/108/EC				
EN 50130-4				

Hälytysjärjestelmät. Elektromagneettinen yhteensopivuus.

EN 61000-4

Elektromagneettinen yhteensopivuus.

Elotec AS vakuuttaa että tuote AE2010 näytteenottoilmaisin, täyttää edellä mainittujen standardien asiaankuuluvat direktiivit ja asetukset.

Jan Kleven, Toimitusjohtaja



## **SUORITUSTASOILMOITUS**

155-EDP-005

- 1. Näytteenottoilmaisin ASPECT 2010-sarja
- Tyyppimerkintä : NITRO / GRIZZLE / LAZEER seurattuna A/C/S kirjaimella, A=osoitteellinen/C=konventionaalinen/S=itsenäinen. Tuotenumero : AE2010x-y, jossa x kertoo tunnistintyypin ja y kertoo mihin järjestelmään laite voidaan liittää. Jokaisen yksikön etikettiin on painettu ainutlaatuinen sarjanumero.
- 3. Palonilmoitus ja hälytysjärjestelmät rakennuksiin.
- 4. Elotec AS, Industriveien S. 1, NO-7340 Oppdal, Norway
- 5. Epäolennainen
- 6. System 1
- 7. VdS Schadenverhütung GmbH Amsterdamer Str. 174, DE-50735 Köln

on suorittanut tyyppitestauksen ja tuotantotilojen ensimmäisen tarkastuksen sekä tehdastarkastuksen jatkuvan valvonnan, tehdastarkastuksen arvioinnin ja hyväksynnän system 1 mukaan, ja on myöntänyt seuraavat todistukset vakiosta suorituksesta:

#### 0786-CPD-21084

- 8. Epäolennainen
- 9. Myönnetyt suoritukset

Olennaiset ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu	u tekninen erittely		
		EN54-20:2006 + AC:2008	EN54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006		
Toimintavarmuus	Myönnetty	Х	x		
Toimintavarmuuden kestävyys Lämmönsieto	Myönnetty	Х	x		
Toimintavarmuuden kestävyys Tärinäsieto	Myönnetty	Х	x		
Toimintavarmuuden kestävyys Sähköinen vakavuus	Myönnetty	Х	x		
Toimintavarmuuden kestävyys Kosteudensieto	Myönnetty	Х	x		
Toimintavarmuuden kestävyys Syöpymisensieto	Myönnetty	Х	x		
Suorituskyky palotilassa	Myönnetty	Х			
Aktivoinnin edellytykset (herkkyys), vasteajan viive (vasteaika palon sattuessa)	Luokka B @ 100 m / 10 reikää	x			
	Luokka C @ 2 x 100 m / 20 reikää				
Virtalähteen suoritustaso	Myönnetty		x		

 Kohdissa 1 ja 2 ilmoitetut tuotteet ovat kohdassa 9 lueteltujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on julkaistu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan omalla vastuulla.

Allekirjoitettu valmistajan puolesta:

Jan Kleven, Toimitusjohtaja | Oppdal, 2013-08-16

ty h (allekirjoitus)



#### Varoitus / Vastuu

Jos järjestelmää käytetään vastoin asennusohjeita, muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on määritelty, siihen liitetään muita laitteita kuin mitä asennusohjeessa on kuvattuna tai kytketään muilla tavoin kuin asennusohjeessa kuvattuna, tämä voi vahingoittaa itse laitetta tai muita laitteita, sekä aiheuttaa muun vahingon syntymisen, kuten ylikuumenemisen, palon, räjähdysvaaran, elektromagneettisia häiriöitä yms.

Valmistaja ei vastaa näissä tapauksissa johtuneista vahingoista, eikä myöskään kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta omaisuuden vahingosta. Ostajan takuuoikeudet ja kauppalakiin liittyvät oikeudet raukeavat tällaisesta käytöstä..

Elotec Finland Oy Ab Lapväärtintie 702 64300 Lapväärtti FINLAND

+358 6 2228 401

S-posti: info@elotec.fi Web: www.elotec.fi