

## KÄYTTÖ PALOHÄLYTYKSEN SATTUESSA

1. Paikanna palon sijainti: Käyttämällä ryhmäledejä ja aluekartta  
*Älä vaienna hälyttimiä ennenkuin hälytyspaikat on tarkistettu!*
2. Yritä sammuttaa palo käyttäen palosammutuslaitteistoa tai muuta saatavilla olevaa sammutusmateriaalia.  
**PALOKUNTA - puh. 112**
3. Kun palo on sammutettu voidaan hälytysjärjestelmä palauttaa takaisin normaaliin käyttötilaan. Jos palohälytys on aktivoitu palopainikkeesta on painike resetoitava ennen palauttamista.

**Avaa keskus avaimella**

**Vaienna summeri:**

Paina "Summerin Vaiennus"

**Vaienna Palokellot/Sireenit:**

Paina "Vaienna/käynnistä hälyttimet"


**Palauta keskus:**

Paina "Palautus"

## KÄYTTÖ VIAN SATTUESSA

1. **Avaa keskus avaimella, paina Vaienna summeri:**  
Paina "Summerin Vaiennus" painiketta
2. Tarkista yksiköt ja korjaa vika, tarvittaessa ota yhteyttä auktorisoituun huoltoliikkeeseen.
3. **Palauta keskus:**  
Paina "Palautus" -painiketta

## KESKUKSEN YLEISKATSAUS



## RYHMIEN IRTIKYTKENTÄ

1. Avaa keskus avaimella
2. Paina Irtikytkentävalikosta "Ryhmä" -painiketta. Ryhmäledi 1 syttyy.
3. Valitse toivottu ryhmä painamalla Punaista (4) painiketta.
4. Paina "Summerin vaiennus" -painiketta. Punainen Ledi syttyy
5. Paina "Ryhmä" -painiketta. Irtikytkentä osoitetaan keltaisella ledillä

Ryhmä kytketään käsin päälle toistamalla yllä oleva toimenpide ja sammuttamalla punainen ledi "Summerin vaiennus"-painikkeella.